

VIWEB[®]
System



Manual de Programação e Instalação

Gabinete Light VW1632

V7.21 – R2.00 – Novembro 2024

www.viwebsystem.com.br

Índice

Introdução	6
Instalação	7
Bateria.....	7
Autonomia do sistema em caso de falta de energia.....	7
Rede Elétrica / Rede LAN.....	8
Sirene.....	8
Saída de Alimentação Auxiliar e Barramento.....	8
Saídas Programáveis (PGM1 e PGM2).....	8
Tamper.....	9
Tampa Superior – abertura e fechamento.....	10
Periféricos	11
Fixação	11
Tabela de Falhas	12
Placa Central	13
Aplicativos	14
VIAWEB Mobile.....	14
VIAWEB Direct.....	14
VIAWEB Cloud.....	15
VIAWEB Studio.....	16
AlarmeNet.....	17
Operação do Alarme	18
Armar e Desarmar o sistema.....	18
Operando Via página Web.....	18
Operando Via Teclado.....	19
Programando o Gabinete Light VW1632	20
Por teclado.....	21
Via cabo serial – Software VIAWEB download.....	23
Página Web	23
Identificando o dispositivo na rede.....	23
Página inicial.....	23
Botões de menu.....	24
MONITORAMENTO (Comunicador Internet)	25
[020] Intervalo de Ping IP.....	25
[040] Intervalo de Ping GPRS.....	25
[023 a 025] ID ISEP.....	25
[026 a 028] Porta TCP do Servidor.....	26
[029 a 031] Endereço do Servidor.....	26
[034 a 036] Endereço do servidor (para teclado LED).....	26
[066 a 073] Número da Conta da Partição.....	26
[032] Horário do Primeiro Teste de Internet.....	26
[033] Intervalo de Teste Internet.....	26
[440] Evento de Acesso Remoto – Código Contact ID.....	26
[473] Evento de Acesso via Cabo Serial – Código Contact ID.....	27
[363] Ajuste do relógio e Teste periódico - opções (bits) 1, 7 e 8.....	27
[018] Partição e Zona dos eventos internos.....	27
[086] Servidor VIAWEB #3 como backup do Servidor VIAWEB #1 - opção (Bit) 3.....	27
[086] Bloqueia o acesso remoto da conexão com os servidores #1, #2 e #3 (Bit) 6, 7 e 8.....	27
Informações dos Leds da Central (Conexão com a Empresa de monitoramento).....	28
Formato de comunicação	29
[001 a 003] Sequências de Comunicação.....	29
[004 a 006] Filtro de Eventos Partições.....	30
[007 a 012] Filtro de Eventos das Sequências.....	30

[013 a 015] Tentativas de Envio das Sequências.....	30
[016] Primeiro Periférico de Comunicação Auxiliar (meio de comunicação 04).....	30
[017] Segundo Periférico de Comunicação Auxiliar (meio de comunicação 05).....	31
IP (Ethernet).....	31
[051] Endereço IP na Rede.....	31
[052] Gateway.....	31
[053] Máscara de Rede.....	31
[054] Endereço MAC (Somente Leitura).....	31
[021 e 022] Servidores DNS.....	32
[055] DHCP.....	32
[056] Servidor NTP.....	32
[057] Fuso horário.....	33
[520] Permissão de Acesso à Navegação WEB.....	34
ZONAS.....	35
[107] Configuração das Zonas.....	35
[108] Velocidade das Zonas.....	40
[091 a 106] Tipo das Zonas.....	41
<i>Instantânea – todas as opções apagadas.....</i>	<i>41</i>
<i>Temporizada 1 – opção 1.....</i>	<i>41</i>
[121 e 123] Tempo de Entrada e Saída 1.....	41
<i>Temporizada 2 – opção 2.....</i>	<i>41</i>
[122 e 124] Tempo de Entrada e Saída 2.....	42
[120] Partições que Bipam durante a Temporização.....	42
<i>Seguidora – opção 1 e 2.....</i>	<i>42</i>
<i>Preventiva – opção 3.....</i>	<i>42</i>
[127] Tempo de Zona Preventiva.....	42
<i>24 Horas – opção 4.....</i>	<i>42</i>
<i>Silenciosa – opção 5.....</i>	<i>42</i>
<i>Controle Remoto – opção 6.....</i>	<i>42</i>
[187 a 202] Partições de Controle Remoto.....	43
<i>Restauração – opção 7.....</i>	<i>43</i>
<i>Anti-Sequestro – opção 5 e 6.....</i>	<i>43</i>
[125] Tempo de Zona Anti-Sequestro.....	43
<i>Anti-Invasão – opção 4, 5 e 6.....</i>	<i>43</i>
[126] Tempo de Zona Anti-Invasão.....	44
<i>Auto Exclusão – opção 8.....</i>	<i>44</i>
[113] Número de Disparos para Auto Exclusão.....	44
[109 e 110] Zonas com Chime.....	44
[111 e 112] Zonas sem Exclusão.....	44
[114 e 115] Zonas Cruzadas.....	45
[116] Número de Zonas Cruzadas abertas para Disparo.....	45
[119] Zona Esquecida Aberta (Zona 2).....	45
[423] Zona Esquecida Aberta – Código Contact ID.....	45
[117 e 118] Inversão do estado das zonas.....	45
[701 a 828] Nome das Zonas.....	45
SENHAS.....	46
Cadastrando senhas.....	46
Cadastrando senhas por teclado.....	46
Cadastrando senhas via Página WEB.....	46
[220] Número de Dígitos das Senhas.....	46
[221] Senha de Programação.....	47
[363] Inibir senha de programação quando central está armada - (bit) 2.....	47
[222 a 321] Partições que o Usuário tem Acesso (001 a 100).....	47
[601 a 700] Nome dos Usuários.....	47
[348] Senha de Coação.....	47
[322 a 334] Senhas que Armam Forçado (AWAY).....	48
[335 a 347] Senhas que Não Excluem Zonas.....	48

[349 e 350] Usuários temporários (senhas 029 e 030).....	49
[352] Senha de Download.....	49
[387 a 399] Senhas com Horário Restrito.....	49
[399] Impedir Rearme por Inércia e Sempre Ativa.....	50
[047 a 050] Horário de Funcionamento das Senhas com Horário Restrito.....	50
[400] Dias da semana de Funcionamento das Senhas com Horário Restrito.....	50
PARTIÇÕES.....	50
[204] <i>Sistema Particionado</i>	50
[171 a 186] Partições das Zonas.....	51
[591 a 598] Nomes das Partições.....	52
[203] Partição 8 Comum.....	52
AUTO ATIVA.....	52
[131 a 138] Horário de Auto Ativa.....	52
[206 a 209 e 358 a 361] Horário de Auto Desativa.....	52
[130] Dias da Semana com Auto Desativa.....	53
[205] Partições para Auto Ativa (auto ativa do teclado).....	53
[139 a 146] Ativação por Inércia das Partições.....	53
[159 a 166] Horário em que as Partições Ativam por Inércia.....	53
[167 a 170] Dias da Semana em que as Partições Ativam por Inércia.....	54
[363] Anular Auto Ativação com zona aberta – opção (bit) 4.....	54
[465] Falha no auto arme – Código Contact ID.....	54
[147 a 154] Horário em que as partições estão sempre armadas.....	54
[155 a 158] Dias da semana para as partições sempre armadas.....	55
[491 a 494] Tempo de rearme das partições sempre armadas.....	55
SIRENES.....	55
[210 e 211] Tempo de Sirene.....	55
[213 e 214] Partições que Disparam a Sirene.....	55
[216 e 217] Bip de Sirene.....	56
[219] Supervisão de Sirene.....	56
[082] Problemas que disparam a sirene.....	56
PGM (Saídas programáveis).....	56
[371 a 374] Eventos das PGMs.....	56
[375 a 376] Operação Lógica das PGMs.....	58
[377 a 380] Complemento das PGMs.....	59
[381 a 384] Complemento das PGMs.....	59
[385 e 386] Tempo das PGMs.....	59
[086] Acionar PGMs pelo tempo programado opção (Bit) 5.....	59
VIAWEB MOBILE.....	59
Programando VIAWEB Mobile por funções.....	59
[571] Habilita cadastro automático VIAWEB Direct.....	59
[570] VIAWEB Direct - Chave Criptográfica.....	60
[580] Habilita Dynamic DNS.....	60
[581] Endereço Externo (Hostname).....	60
[582] Usuário Dynamic DNS.....	60
[583] Senha Dynamic DNS.....	60
[584] Resultado Dynamic DNS.....	60
AVANÇADO.....	61
[000] Versão do Firmware da Central.....	61
[355 e 357] Permissão de Acesso Remoto.....	61
[366] Teclas Especiais 1 e 2.....	62
[039] Estado da Comunicação.....	62
[363] Programação de Senhas Aleatórias – opção (bit) 3.....	62
[363] Salva a lista de periféricos ligados ao Innovabus - opção (bit) 6.....	63
[363] Diversos.....	63
[365] Retardo de falha de AC.....	64
Lacre da programação (somente para empresas de monitoramento).....	64

[019] Lacre de Programação.....	64
[471] Programação irá liberar após 4 minutos – Código Contact ID.....	64
[472] Programação lacrada – Código Contact ID.....	65
AGENDAS.....	65
[830 a 863] Tipo da Agenda.....	65
[864 a 897] Complemento da agenda.....	66
[898 a 931] Horário de Inicio da agenda.....	66
[932 a 965] Horário Final da agenda.....	67
[966 a 999] Dias da Semana da agenda.....	67
[521 a 535] Calendário de Feriados.....	69
RESET.....	69
Reset das senhas Mestre e de programação.....	69
Reset total da programação.....	69
[362] Trava de Reset.....	69
[362] Reinicialização de Barramento.....	69
[362] Resetar a programação de um periférico individualmente.....	70
CONTACT – ID (Códigos dos Eventos do Alarme).....	70
[401 a 476] Códigos dos Eventos em Contact-ID.....	71

I n t r o d u ç ã o

O Gabinete Light VW1632 é um sistema de alarme de última geração, com comunicação via rede ethernet TCP/IP, e com possibilidade de conexão de comunicador VIAWEB GPRS externo.

Características

- 32 zonas (modo zona dupla), ou 16 zonas (modo zona simples);
- Quando em modo “zona simples”, permite ativar tecnologia TEOL (triple end of line) nas zonas, para detecção de curto, abertura, tamper/corte, anti-mascaramento e sabotagem;
- 8 partições (ex: área interna, externa, perímetro – divisão de ambientes);
- 100 senhas por gabinete, configuráveis para restrição de horário, dia da semana, feriados e senha de coação individual (expansível);
- Monitoramento por rede IP (ou GPRS externo opcional);
- Envio independente dos eventos para até 3 receptoras;
- Conectores KRE frontais removíveis;
- Fonte de 1,5A supervisionada automática 110/127/220V; (1,1A para sensores e periféricos)
- Espaço para bateria de 7Ah com remoção frontal;
- Saída de sirene 2,5A, supervisionada;
- 2 Saídas NA/NF capacidade 10A para automação;
- Barramento serial para conexão de equipamentos VIAWEB para expansões, preparado para até 900m de cabo;
- Aceita todos os periféricos da linha VIAWEB (teclados, expansores, módulos, etc.);
- Periféricos com conexão supervisionada;
- Montagem em Rack 19" (espaço de 2U) ou parede;
- Gabinete com tamper;
- Criptografia AES 256 bits CBC, sistema anticlonagem;
- Operação através do aplicativo VIAWEB Mobile;
- Programação via teclado, página WEB, VIAWEB Studio e VIAWEB Download;
- Atualização de firmware do gabinete via internet;
- Peso: 2,05Kg (sem bateria).

Meios de programação:

- Aplicativo VIAWEB Studio.
- Software VIAWEB Download.
- Página WEB interna para acesso local via rede.
- Teclados VIAWEB.

Instalação

BATERIA

O Gabinete possui espaço para bateria selada recarregável de 12 V 7Ah. Ela serve como suprimento alternativo de energia em caso de falha na rede elétrica. A central tem disponível dois cabos para a conexão da bateria 13,8 V, o vermelho deve ser ligado ao positivo (+) e o preto ao negativo (-).

A troca da bateria é feita pela tampa frontal, fixada com dois parafusos.



AUTONOMIA DO SISTEMA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA

Para saber quantas horas o sistema irá manter-se funcionando em caso de falta de energia elétrica é preciso saber qual o consumo de todos os dispositivos alimentados pela fonte da central de alarme. Deve-se somar todos os teclados, sensores, expansores e receptores sem fio instalados. Alguns fatores como qualidade, local da instalação, temperatura ambiente, idade da bateria podem alterar o tempo de autonomia do sistema.

Considerar como consumo médio:

Gabinete Light VW1632: 340mA.

Teclados 16S: 45mA.

Teclados 128 plus: 100mA.

Receptor Smart 1212, Smart1264 e iBUS v2: 45mA.

Demais dispositivos: consulte o manual do fabricante.

Depois aplicar a equação:

$$\{\text{AUTONOMIA}\} = \{\text{CAPACIDADE DA BATERIA (Ah)}\} * 800 / \{\text{CONSUMO TOTAL (mA)}\}$$

A autonomia será o tempo em horas estimado que o sistema se manterá em caso de falta de energia elétrica.


Para maior autonomia deve ser utilizado nobreak externo.

$$\{\text{TEMPO DE RECARGA (horas)}\} = \{\text{CAPACIDADE DA BATERIA (Ah)}\} / 0,3$$

REDE ELÉTRICA / REDE LAN

Conectar o cabo no conector traseiro do gabinete, e conectá-lo à rede elétrica. Ao ser energizado o led vermelho no painel frontal do gabinete acende.


Ligar o cabo de rede no conector RJ45 no painel frontal do gabinete, e no roteador ou switch da rede.



SIRENE

Nos terminais SIR+ e SIR- o gabinete disponibiliza ao instalador uma tensão de 13,8 V e 2,5 A com a bateria conectada, para a instalação da sirene. Essa saída tem uma proteção contra curto-circuito ou corte de sirene quando programada.

Para que a supervisão de sirene funcione corretamente, conecte um resistor de **1K** em paralelo, o mais próximo possível da sirene.



PGM 1			PGM 2			SIR		ZONAS						ZONAS						ZONAS						BARRAMENTO																					
N	C	N	N	C	N	+	-	1/	2	3	4	+	5	6	C	C	7	8	9	+	1	1	C	C	1	1	1	+	1	1	C	V	V	P	P	A	A	V	V	M	M	R	R	M	M	D	D
A	F	A	F	F	F			C													0	1			2	3	4		5	6																	

SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR E BARRAMENTO

A saída auxiliar permite no máximo 1,2A. Nos terminais (+) e (c) o gabinete disponibiliza ao instalador uma tensão de 13,8V para os sensores que podem ser ligados ao sistema.

PGM 1			PGM 2			SIR		ZONAS						ZONAS						ZONAS						BARRAMENTO																												
N	C	N	N	C	N	+	-	1/	2	3	4	+	5	6	C	C	7	8	9	+	1	1	C	C	1	1	1	+	1	1	C	V	V	P	P	A	A	V	V	M	M	R	R	M	M	D	D							
A	F	A	F	F	F			C													0	1			2	3	4		5	6																								

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS (PGM1 E PGM2)

O gabinete possui duas saídas programáveis com relés com capacidade de até 10A cada uma, e contatos NA, NF e C.

A **PGM1** pode ser programada para funcionar como a segunda sirene.

PGM 1			PGM 2			SIR		ZONAS						ZONAS						ZONAS						BARRAMENTO																																				
N	C	N	N	C	N	+	-	1/	2	3	4	+	5	6	C	C	7	8	9	+	1	1	C	C	1	1	1	+	1	1	C	V	V	P	P	A	A	V	V	M	M	R	R	M	M	D	D															
A	F	A	F	F	F			C													0	1			2	3	4		5	6																																

TAMPER

O gabinete possui chave tamper que detecta abertura da tampa frontal da bateria ou da tampa superior. Se uma das tampas for aberta é ativado o tamper.

O tamper utiliza a entrada de zona 1 do sistema. O gabinete é fornecido de fábrica com o tamper DESATIVADO. Ou seja, com a zona 1 (e também a zona 9 no modo zona dupla) disponível como zona de alarme.

Para ativar o tamper é necessário abrir a tampa superior do gabinete (veja orientações neste manual) e configurar os jumpers dedicados ao tamper.

Configuração dos jumpers do tamper:



J1	FUNÇÃO DO BN2:1	J2	FUNÇÃO DO TAMPER
	ZONA 1 LIGADA (PADRÃO)		SEM TAMPER
	ZONA 1 É GND 1K DE EOL NO TAMPER		RESISTOR 2K2 NO TAMPER
	ZONA 1 É GND SEM EOL NO TAMPER		RESISTOR 1K NO TAMPER
			SEM RESISTOR NO TAMPER (PADRÃO)

Configuração de J1

- Se for usar a entrada para zonas: Conectar J1 na primeira opção (“zona 1 ligada (padrão)”).
- Se for usar apenas como tamper da caixa:
 - Se o modo de ligação de zonas for 3, 6, 8, 9 – Conectar J1 na segunda opção: **zona 1 é GND, 1K de EOL no tamper.**
 - Se o modo de ligação de zonas for 0, 1, 2, 4, 5 ou 7 – Conectar J1 na terceira opção: **zona 1 é GND sem EOL no tamper.**

Configuração de J2

- Se desejar desabilitar o tamper da caixa, conectar J2 na primeira opção: **sem tamper.**
- Se for usar a entrada 1 somente para Tamper (sem sensores ligados na entrada da zona 1):
 - Se o modo de ligação de zonas for 3, 6, 8, 9 – Conectar J2 na segunda opção: **resistor 2K2 no tamper.**
 - Se o modo de ligação de zonas for 1, 2, 4, 5 – Conectar J2 na terceira opção: **resistor de 1K no tamper.**
 - Se o modo de ligação de zonas for 0, 7 – Conectar J2 na quarta opção: **sem resistor no tamper (padrão).**
- Se for usar a entrada 1 para tamper e zonas:
 - Se o modo de ligação de zonas for 0 – Conectar J2 na quarta opção: **sem resistor no tamper (padrão).** O tamper estará em série com o sensor.


- Se o modo de ligação de zonas for 1:
 1. Se desejar que o tamper fique em série com o sensor, conectar J2 na quarta opção: **sem resistor no tamper (padrão)**. E instalar o sensor normalmente como descrito no modo 1.
 2. Se desejar que o tamper seja o tamper da zona 1, conectar J2 na terceira opção: **resistor de 1K no tamper**. O sensor é instalado sem resistor e não há EOL.
- Se o modo de ligação de zonas for 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 - Conectar J2 na quarta opção: **sem resistor no tamper (padrão)**. Instalar o sensor normalmente como descrito no respectivo modo. (No modo 7, a abertura de tamper abre as zonas 1 e 9).
- Se o modo de ligação de zonas for 4 -
 1. Se desejar que o tamper seja a zona baixa (zona 1), conectar J2 na terceira opção: **resistor de 1K no tamper**, instalar o sensor com um resistor de 2k2 em paralelo nos contatos.
 2. Se desejar que o tamper seja a zona alta (zona 9), conectar J2 na segunda opção **resistor de 2K2 no tamper**, instalar o sensor com um resistor de 1k em paralelo nos contatos.

TAMPA SUPERIOR – ABERTURA E FECHAMENTO

A tampa superior do gabinete não deve ser removida, pois todas as conexões já estão disponíveis no seu painel frontal e traseiro, e a instalação da bateria ocorre pelo painel frontal, através de abertura somente para a bateria.


Em situação onde a tampa superior tenha que ser removida (manutenção), seguir os passos:


1. Retirar o cabo de energia.
2. Desconectar a bateria.
3. Deslizar o lado direito da tampa para trás, para que as travas possam ser liberadas.
4. Depois de deslocar para trás, a tampa pode ser levantada. **Cuidado:** a chave tamper é conectada à placa do gabinete através de fios.



Para recolocar a tampa superior, seguir os passos:

1. Apoiar a tampa sobre a caixa, na diagonal, com o lado direito deslocado para trás.
2. Deslizar a tampa para frente até que as travas se encaixem.
3. Fixar com os parafusos.





Haste do tamper

Periféricos

Os teclados, expansores de zonas e módulos VIAWEB são periféricos interligados ao gabinete através do sistema de barramento. Cada periférico tem um endereço dentro do barramento do sistema.

É possível adicionar até 8 periféricos ao gabinete.

A conexão dos periféricos é feita através dos bornes VM, PR, AM, VD. Sendo VM e PR para alimentação, e AM e VD para comunicação de dados.

PGM 1		PGM 2		SIR		ZONAS						ZONAS						ZONAS						BARRAMENTO															
N	C	N	N	C	N	+	-	1/	2	3	4	+	5	6	C	C	7	8	9	+	1	1	C	C	1	1	1	+	1	1	C	V	V	P	P	A	A	V	V
A	F	A	F					C													0	1			2	3	4		5	6		M	M	R	R	M	M	D	D

Fixação

O Gabinete VIAWEB VW1632 foi projetado para instalação em Rack de 19". Mas também permite instalação em parede através de furos gota em seu fundo.



Exemplo de Rack 19"


Tabela de Falhas

Utilizando um teclado VIAWEB conectado ao gabinete, para visualizar as falhas pressione a tecla INF:

1	BATERIA	Quando a tensão na bateria estiver inferior a 11,5 V, por uma bateria de baixa qualidade, sobrecarga do sistema ou quando a central fica muito tempo sem energia elétrica.
2	ENERGIA ELÉTRICA	Quando ocorre uma falha na energia da concessionária, a bateria passa então a alimentar o sistema.
3	SIRENE	O teclado mostra o problema se a sirene estiver com uma tensão muito baixa ou em curto circuito.
4	ALIMENTAÇÃO BARRAMENTO	Ocorre quando a saída de alimentação do barramento estiver sobrecarregada.
5	COMUNICAÇÃO	Quando o meio principal de alguma das 3 sequências esteja com problemas.
6	FIAÇÃO / "TAMPER"	Quando a central estiver programada para operar com reconhecimento de tamper ou falha de fiação e for gerado esse evento.
7	PERIFÉRICO	Se a central notar que algum dispositivo do barramento não está respondendo, ela reinicia o barramento para tentar restaurá-lo. Se não conseguir, acusa a falha.
8	LINHA TELEFÔNICA	Quando algum problema ocorrer na linha telefônica, o teclado mostra a ausência de linha telefônica (detector de linha telefônica)*
9	RELÓGIO	Relógio interno está com a hora errada. Isso ocorre sempre que for retirado a alimentação da central. Para acertar o relógio: (Teclado 16S) - ENT + 5353 ou 1515 + EXC + HH:MM+DD/MM/AA (Teclado 128 plus) - Pressione [ENT] + [SENHA (PROG ou MESTRE)], selecione com as teclas [▼] ou [▲] o menu AJUSTAR RELÓGIO e pressione [ENT] novamente. Insira a hora, minuto, dia, mês e ano; [ENT] para finalizar.
10	AUTO ARME TAMPER	Quando aceso está habilitado. Tamper do teclado (Para teclados com tamper).

Placa Central

O Gabinete VW1632 aplica uma central VW16ZIP como central principal. Com a tampa superior do gabinete aberta tem-se acesso à placa da central. Abaixo imagem da placa e indicação dos leds e suas funções.



LED BAT (1)	Quando aceso efetuando o teste de bateria, o teste é efetuado a cada 60 segundos. O led também fica aceso, mas com uma intensidade menor quando está carregando a bateria.
LEDS DE STATUS (2)	Normalmente mostram o status de conexão com o Servidor VIAWEB 1 (pág 25). Se não houver empresa de monitoramento, os leds LD2 e LD3 ficam piscando. Neste manual representamos: ● – Led Apagado ● – Led Aceso ○ – Led piscando
LEDS TX IP / RX IP (4)	Identificação de comunicação IP: transmissão/recepção de pacotes de dados por cabo. Piscando TX transmitindo, piscando RX recebendo.
TECLA RECON (5)	Essa tecla serve para forçar uma reinicialização na comunicação ETHERNET. Um toque rápido uma única vez para reinicializar.

A p l i c a t i v o s

VIAWEB MOBILE

Disponível para Smartphones iOS ou Android.


É possível controlar o Gabinete através do aplicativo VIAWEB mobile. O controle pode ser feito onde você estiver, de qualquer lugar com acesso à Internet.

Baixe o aplicativo diretamente do Smartphone, através da loja de aplicativos correspondente.

O aplicativo VIAWEB mobile permite utilizar tecnologias distintas para acessar e controlar o sistema, o “VIAWEB direct” e/ou “VIAWEB Cloud”.

VIAWEB DIRECT

Essa tecnologia permite a conexão direta entre o sistema de alarme VIAWEB e o aplicativo móvel. O Smartphone comunica-se diretamente com o módulo (VWGPRSIP, VWIP ou VWIPMINI) que executa os comandos na central VIAWEB.







Vantagens:


- Comunicação instantânea, rápida e direta.
- Protocolo criptografado AES CBC 128 bits, de alta segurança.
- Não depende de terceiros, servidores externos.




Cadastro no Aplicativo:

- No Smartphone, certifique-se que o aparelho está conectado na mesma rede que o módulo. Abra o APP e siga os passos:

1°	2°	3°	4°
Entrar com o login social, Google ou Facebook	Clicar em outros alarmes	Clique no ícone cinza (sinal de wifi)	Digite a senha de programação (5353 de fábrica)
			

VIAWEB CLOUD




<p>1º Dentro da instalação, toque em “Diagnóstico”</p>	<p>2º Depois toque em “Verificar Conexões”</p>	<p>3º Toque em “Ajustar horário do alarme” e em seguida em “Ativar Viaweb Cloud”</p>
		

VIWEB STUDIO

A programação do Gabinete poderá ser feita usando o aplicativo VIWEB Studio. Conecte o Gabinete na rede local, depois para inserir o equipamento no App, siga os passos abaixo:

<p>1º Conectar o celular na mesma rede da central, no app irá aparecer um ícone cinza (sinal de wi-fi)</p>	<p>2º Digite a senha de programação, de fábrica 5353</p>	<p>3º Pronto! O equipamento foi adicionado via Direct. Agora toque na instalação para Habilitar o Cloud</p>	<p>4º Toque em “Verificar conexões”</p>	<p>5º Toque em “Ativar Viaweb Cloud”</p>
				

Esta tecnologia utiliza a conexão da empresa de monitoramento para executar os comandos na central VIAWEB.



Vantagens:

- É possível armar e desarmar o sistema pela Página do servidor.
- Protocolo criptografado AES CBC 128 bits, de alta segurança.
- Permite acesso à qualquer painel ou módulo VIAWEB que esteja ONLINE na empresa.

Cadastro no Aplicativo:

- O usuário informa a empresa de monitoramento seu e-mail social (Google ou Facebook);
- A empresa cadastra este e-mail e a conta do cliente (ID ISEP) na página do AlarmeNet:

<p>O usuário faz o login no App AlarmeNet, usando a mesma conta que passou para a empresa</p>	<p>Pronto! O Alarme estará disponível na tela inicial.</p>

Para mais informações, consulte sua empresa de monitoramento.

Operação do Alarme

ARMAR E DESARMAR O SISTEMA

Formas de armar ou desarmar o sistema:

Por senhas: Utilizando o navegador Web, um teclado ou o aplicativo VIAWEB mobile.

Por comando SMS: Se um módulo VIAWEB gprs for instalado, é possível enviar mensagens SMS para armar ou desarmar o sistema. Ou discar para a linha do módulo, a partir de um celular autorizado.

Por cartão de proximidade: Utilizando o periférico VW Access.

Por controle remoto: Caso uma das zonas seja configurada como controle remoto, uma abertura nessa zona irá fazer o sistema armar ou desarmar. Ainda é possível instalar o periférico Smart 1212 e utilizar os controles remotos da linha.

Senha de arme e desarme e cadastro de usuários (senha mestre) de fábrica: 1515

OBS.: Para alteração de senhas e cadastro de usuários consulte página 46.

A central não arma o sistema se houver alguma zona da central pronta para disparar (violada).

OPERANDO VIA PÁGINA WEB

Para armar e desarmar o sistema pela página Web, é necessário colocar a senha do usuário quando acessar a página.

A seguinte tela irá aparecer:



Na foto, o primeiro 35 indica o estado da partição. Quando passamos o mouse em cima desse botão, aparecem os dois botões abaixo para armar e desarmar.

Se o sistema for particionado, aparecerão as outras partições e as suas respectivas zonas.

Para alterar os nomes das partições nessa página, programar as funções de [591] a [598].

Para inibir os setores basta clicar em “  Excluir Zonas “ e depois clicar nas zonas desejadas antes de armar.

Se você estiver na página “Configurar”, basta clicar



para acessar esta página.

OPERANDO VIA TECLADO

Para **armar ou desarmar o sistema** basta o usuário digitar sua senha no teclado. Se o sistema estiver armado ele desarma e vice-versa.

Programar o Relógio

ENT + SENHA DE PROGRAMAÇÃO, USUÁRIO 001 OU 002 + EXC
[_ _ : _ _] HH:MM + [_ _ / _ _ / _ _] DIA / MÊS / ANO

Inibindo zonas

Caso o sistema esteja desarmado, pode-se inibir algumas zonas antes de armar. Uma zona inibida não irá gerar disparo, mesmo se violada. Para inibir uma zona digite o número da zona no teclado, seguido da tecla EXC (excluir). Pode-se repetir o procedimento até que todas as zonas desejadas tenham sido excluídas. Em seguida digita-se a senha para armar.

Exemplo:

Inibir as zonas 1, 36 e armar com a senha 1234: 1 EXC 36 EXC 1234

Armando por partições

Caso o sistema seja particionado, ao digitar a senha, o usuário irá armar ou desarmar todas as partições que tem acesso. Caso o usuário deseje armar ou desarmar parcialmente o sistema deve digitar a partição desejada (1 a 8) seguida da tecla SIS (sistema). Pode-se repetir o procedimento até que todas as partições desejadas sejam selecionadas. Em seguida digita-se a senha para armar.

Exemplos:

Armar as partições 1 e 8 com a senha 1234: 1 SIS 8 SIS 1234

Armar a partição 2, excluindo a zona 5: 5 EXC 2 SIS 1234

Auto arme

Para habilitar o auto arme do teclado basta acertar o horário em horas e minutos (das 00h às 23h e dos 00min aos 59min) em que o sistema deve auto ativar. O auto arme pode ser habilitado somente com as senhas de programação, usuário 001 e 002.

Para que o auto arme funcione devidamente, o relógio interno da central precisa estar com a hora certa.

Como programar auto arme:

ENT + senha de programação ou usuário 001 ou 002 + INF + {HORA}

Como desprogramar o auto arme:

ENT + senha de programação ou usuário 001 ou 002 + INF + CANC

Limpar os eventos da memória (limpar buffer)

Esse comando limpa a memória de eventos (marca todos os eventos como enviados mas não exclui) e reinicia a comunicação da central.

ENTER + senha de programação ou usuário 001 ou 002 + CANCELAR

Programando o Gabinete Light VW1632

O Gabinete Light VW1632 é totalmente programável, e possui inúmeras opções e funções. O valor padrão de fábrica das funções é ajustado para atender a maioria das instalações, reduzindo a necessidade de efetuar a programação de todas.

O gabinete é composto por uma central VW16ZIP e um expensor de zonas. O procedimento de programação é similar a uma central convencional conectada a um expensor. A central tem endereço 001 para programação, e o expensor tem endereço 002 para programação.

As funções de programação das zonas do expensor (zonas 9 a 16 no modo zona simples, ou zonas 17 a 32 no modo zona dupla) são iguais às funções de programação das zonas da central. Basta alterar o endereço de programação para 002 para acessar e realizar a programação no expensor.

A programação de outros periféricos ligados ao gabinete ocorre de forma similar às instalações de periféricos em centrais convencionais VIAWEB. Basta entrar em programação, acessar o endereço do periférico no barramento, e realizar a programação.

A central é programada através de funções de 3 dígitos. Nesse manual as funções são colocadas dentro de colchetes. Exemplo: [204] a função que determina se o sistema é particionado.

Existem dois tipos de funções:




- Funções que são programadas colocando uma **sequência de dígitos**.
No manual essas funções são representadas com o código da função seguido da quantidade de caracteres separados por barra. Exemplo, função [121] [___/___/___];
Significa que a função 121 é preenchida com 3 dígitos
A função [121] é tempo de entrada nas zonas temporizadas. Nessa função colocamos "030" o que equivale a 30 segundos, ou a função [131] que determina o horário de autoativação da partição 1, podemos colocar nessa função "1500", o que corresponde a 15:00 ou três horas da tarde.
- Funções que são programadas **habilitando bits**.
Nesse tipo de função você deve deixar os bits (ou leds no caso do teclado) de 1 a 8 habilitados ou desabilitados dependendo da configuração desejada.
No manual essas funções são representadas em tabelas com explicações da função de cada bit. Quando o bit não aparece na tabela, significa que ele não tem função.
Exemplo função [091] tipo da zona 1. Se nessa função o bit 1 estiver ativo, a zona 1 fica como temporizada, entretanto, se estiverem ativos os bits 2 e 6, a zona é desabilitada.

Existem quatro maneiras de programar o Gabinete Light VW1632: **por teclado, pelo software "Viaweb Download", pela Página Web ou pelo aplicativo VIAWEB Studio.**


POR TECLADO

A senha de programação padrão de fábrica é 5353

Para entrar no modo de programação pressione ENTER mais a senha de programação seguida da tecla ENTER.

- O teclado emitirá três bips rápidos confirmando que entrou na programação (o teclado emite um bip longo no caso de senha errada)
- Dentro do modo de programação, o led “  ” ficará Piscando e os demais leds apagados.
- Digite o número de uma função (NÃO é necessário apertar ENTER), o teclado emitirá três bips rápidos confirmando que entrou na função (o teclado emite um bip longo no caso de função errada).
- O led “  ” ficará Aceso mostrando que o teclado está pronto para receber os valores a serem programados.
- Preste atenção na programação pois existem funções com valores com 3 dígitos, com 2 dígitos e múltipla escolha.
- Em algumas funções, após a entrada do valor, a central confirma automaticamente (emite três bips rápidos), caso contrário pressione ENT para confirmação.
- O led “  ” volta a piscar e os demais leds ficam apagados aguardando uma nova função.
- Para sair do modo de programação pressione ENT novamente.

Quando uma função contém mais do que um dígito, estes dígitos não podem ser vistos simultaneamente. Assim que uma função é acessada, o primeiro dígito é apresentado automaticamente. Dígitos adicionais (se existirem) podem ser apresentados pressionando-se a tecla EXC nos teclados de LED.





Led  e  acesos



O teclado está esperando para entrar com a senha de programação.

Led  piscando

O teclado está esperando o número da função que será programada.

Led  piscando e  piscando

O teclado está esperando o endereço do periférico para programação.

Led  aceso e  piscando

O teclado está esperando o valor que será programado na função.

ENT + 5353 + ENT + [___ ___] (Função 3 Dígitos) + valor

Há 5 formas de programar e visualizar a programação pelo teclado:

1) **Funções de um dígito**, em que se programa o valor desejado pressionando uma única tecla (Ex: função 091 tipo da zona 1).

O valor programado é representado pelo led aceso, sendo que o valor zero é representado pelo led 10. Para programar o novo valor pressionar a tecla desejada. Se quiser manter o valor atualmente mostrado, pressione a tecla EXC ou CANCELAR.

Essas funções podem assumir valores de 0 a F (hexadecimal). Para programar os valores acima de 9, utilizar a combinação de teclas: A – INF 1, B – INF 2, C – INF 3, D – INF 4, E – INF 5, F – INF 6.

2) **Funções de vários dígitos hexadecimais**, em que se programam vários dígitos seguidos (Ex: função 440 evento contact id de 4 dígitos).

Em teclados de led, a programação pode ser visualizada um dígito por vez, sendo que cada led corresponde a um número e o led 10 corresponde ao zero. Para visualizar todos os números programados basta ir pressionando a tecla EXC. Para visualizar valores acima de 9 (A a F), primeiro irá aparecer a tecla INF (representada pelos leds 2 e 4 acesos simultaneamente) e ao pressionar EXC novamente, o próximo valor mostrado irá variar de 1 a 6, representando as letras de A a F.

Para programar um novo valor, deve-se pressionar as teclas desejadas. Se quiser manter um dos atuais valores mostrados pressione a tecla EXC.

Essas funções podem assumir valores de 0 a F (hexadecimal). Para programar os valores acima de 9, utilizar a combinação de teclas: A – INF 1, B – INF 2, C – INF 3, D – INF 4, E – INF 5, F – INF 6.

3) **Funções decimais**, em que se programa um número de 3 dígitos entre 000 e 255 (Ex: função 121 tempo de entrada 1).

O valor nos teclados de led é mostrado pelos leds de 1 a 8 de forma binária.

O valor programado é dado pela soma dos leds acesos:

Exemplo: Se os leds 1 ; 5 e 8 estiverem acesos o valor será:
 $1 + 16 + 128 = 145$

LED	SOMA
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128

4) **Funções de múltiplas opções**, em que cada led aceso de 1 a 8 representa uma opção (Ex: função [120] - partições que bipam temporização).

Ao entrar nessa função os leds já mostram o valor programado. Para alterar o valor deve-se pressionar a tecla de 1 a 8, correspondente à opção. Se o led acender, a opção está habilitada, se o led apagar, desabilitada. Pode-se pressionar as teclas mais de uma vez até obter o valor desejado. Para programar esta função, após escolher as opções deve-se pressionar ENTER.

5) **Funções de texto**, em que se programa uma mensagem (Ex: função 029 endereço do servidor VIAWEB 1).

Essas funções somente são programadas por teclados de display. Ao tentar programar uma dessas funções com o teclado de leds, ouve-se um bip de erro. Para programar uma letra pressionar a tecla correspondente até que a letra desejada apareça no display.

Para alterar entre letras maiúsculas, minúsculas e números, pressionar a tecla SIS.

Ao terminar de digitar o texto, deve-se pressionar a tecla 0 até que o símbolo de <ENTER> apareça, esse símbolo é que marca o fim do texto.

Pressionar ENTER para programar.

VIA CABO SERIAL – SOFTWARE VIAWEB DOWNLOAD


Para programar via cabo serial e para mais informações, deve-se obter o software VIAWEB download, na área de downloads do site www.viawebsystem.com.br.

Para acessar o Gabinete via cabo serial é necessário senha de download (pág. 49).

Página Web

IDENTIFICANDO O DISPOSITIVO NA REDE

o Gabinete possui recurso “Universal Plug and Play” (versões do Windows compatíveis: Vista ou superior). Isso significa que ao ser conectada na rede local ela será automaticamente detectada por computadores compatíveis com esta tecnologia.



Para identificar a central, em um computador com Windows, abra o explorador de arquivos, e depois clique na opção “rede” no menu à esquerda.

A central irá aparecer como “outros dispositivos de rede”. Dê um duplo clique para abrir a página inicial.

Caso a central não esteja aparecendo tente pressionar o botão atualizar algumas vezes, verifique a conexão do cabo de rede, os leds verdes devem estar acesos ou piscando. Se o problema persistir, efetue a configuração manual dos parâmetros de rede em “Configuração manual dos parâmetros da rede” (pág. 31).

PÁGINA INICIAL

Clicando duas vezes na central, ou digitando o endereço de rede interna dele em um navegador, aparecerá um pedido de autorização. O campo do usuário deve ser deixado em branco e no campo senha coloca-se a **senha de programação (padrão:5353)** ou a senha de usuário **mestre (padrão:1515)**.












Usando a senha de programação podemos apenas alterar a programação, usando a senha mestre, podemos alterar a programação, cadastrar usuários e armar/desarmar o sistema.

Página de controle do sistema:

É disponibilizado o controle local através da página do dispositivo. Porém a conexão nesse caso possui apenas autenticação simples e não é segura para ser redirecionada para fora da rede interna.

O acesso à página web pode ser desabilitado por programação (ver pág. 34)

BOTÕES DE MENU

 Controlar PGMS	 Excluir Zonas	 Eventos	 Relatório
Abre a página de controle das PGMS do sistema.	Habilita a seleção das zonas para a exclusão ao armar.	Abre a página com os últimos 100 eventos registrados pelo sistema.	Abre a página com o relatório do status atual do sistema.
 Configurar		Abre a página do assistente de configuração. No assistente encontramos:	
 Monitoramento Programar os dados da empresa de monitoramento quando o sistema é monitorado.	 Usuários Permite a visualização de usuários e programação de senhas.		
 Rede e Internet Configurações de rede, internet e servidor de data e hora do módulo.	 Viaweb Direct Configurações para conexão do módulo com o aplicativo.		
 Controle do Sistema Volta para a página de controle do sistema.	 Programar Página para programação do sistema por funções.		

- Programando os campos da página Monitoramento, as funções [001], [023],[026],[029],[066] são automaticamente programadas. Ao apagar os campos e salvar, todas essas funções são desprogramadas.
- Na página Usuários podemos modificar ou cadastrar os usuários e suas senhas. Os nomes colocados aqui programam automaticamente as funções [601] a [700].
- Programando os campos da página Rede e Internet, as funções [051], [052],[053],[055],[021],[022],[056], [057] são automaticamente programadas. Ao apagar os campos e salvar, todas essas funções são desprogramadas.
- Programando os campos da página Viaweb Direct, as funções [003], [006],[011],[012],[570],[580], [582],[583] são automaticamente programadas. Ao apagar os campos e salvar, todas essas funções são desprogramadas.
- Na página Programar, no campo **endereço**, deixamos 001 para programar o Gabinete. Este campo é alterado quando precisamos programar outro periférico (teclados, módulos expansores, etc.). No campo **função** colocamos a função (com 3 dígitos) que desejamos programar e clicamos em carregar. No campo **valor** aparece o que está programado na função. Para alterar a programação basta inserir o novo valor e clicar em **salvar**.

MONITORAMENTO (Comunicador Internet)

O monitoramento é feito através das sequências de comunicação. Caso o Gabinete seja instalada junto com o módulo VIAWEB gprs pode-se fazer com que, em caso de falha na rede IP o monitoramento passe a ser feito via GPRS. Para mais informações sobre as sequências de comunicação verifique o item “Monitoramento de eventos por sequências de comunicação” na pág. 29.

Ao contratar uma empresa de monitoramento, você receberá as seguintes informações:

- IP do servidor do monitoramento (VIAWEB receiver).
- Porta TCP do servidor do monitoramento (normalmente 1733).
- ID ISEP: Identificador único de 4 dígitos, serve para que a empresa de monitoramento identifique o seu equipamento na central de monitoramento.

DICA: Na página inicial de configuração do Gabinete, há a opção de configurar a empresa de monitoramento. Basta preencher os 3 campos acima e verificar na própria página se a conexão com a empresa foi estabelecida. Essa página faz a configuração automática da sequência de comunicação 1 e atribui o ID ISEP como sendo o número de conta para partição 1 (função [066]).

Tela de programação da empresa de monitoramento.

Ao configurar a conexão com uma empresa de monitoramento, o Gabinete mantém uma comunicação constante com o servidor de monitoramento, enviando imediatamente qualquer evento, falha ou informação gerada pelo sistema. Também é possível para a empresa de monitoramento efetuar acesso remoto ao Gabinete. Toda vez que a empresa de segurança acessar o sistema de alarme, um evento é gerado. Esse evento é configurado na função [440].

[020] INTERVALO DE PING IP

[020] [__/__/__] Padrão: 001 minutos

Periodicamente, é enviado um pacote criptografado para o servidor VIAWEB verificando se este está respondendo corretamente. O intervalo de ping pode ser qualquer valor de 001 a 015 minutos.

[040] INTERVALO DE PING GPRS

[040] [__/__/__] Padrão: 010 minutos

Periodicamente, é enviado um pacote criptografado para o servidor VIAWEB verificando se este está respondendo corretamente. O intervalo de ping pode ser qualquer valor de 001 a 015 minutos.

[023 A 025] ID ISEP

[023] [__/__/__/__] ID ISEP Servidor VIAWEB 1 Padrão: 0000

[024] [__/__/__/__] ID ISEP Servidor VIAWEB 2 Padrão: 0000

[025] [__/__/__/__] ID ISEP Servidor VIAWEB 3 Padrão: 0000

ID_ISEP: (número identificador da central) deve ser cadastrado o mesmo ID_ISEP no servidor VIAWEB RECEIVER.

[026 A 028] PORTA TCP DO SERVIDOR

- [026] [__/__/___/___] Porta TCP do Servidor VIAWEB 1 Padrão: 01733
[027] [__/__/___/___] Porta TCP do Servidor VIAWEB 2 Padrão: 01733
[028] [__/__/___/___] Porta TCP do Servidor VIAWEB 3 Padrão: 01733
Porta TCP: Porta de conexão entre a central e o servidor VIAWEB.

[029 A 031] ENDEREÇO DO SERVIDOR

Padrão: viawebmobile.com (máx. 30 caracteres)

- [029] [__/__/.../___] IP FIXO ou End URL Servidor 1
[030] [__/__/.../___] IP FIXO ou End URL Servidor 2
[031] [__/__/.../___] IP FIXO ou End URL Servidor 3

IP FIXO ou Endereço URL do servidor VIAWEB (RECEIVER) que receberá os eventos via internet.

[034 A 036] ENDEREÇO DO SERVIDOR (PARA TECLADO LED)

- [034] [____ . ____ . ____ . ____] IP FIXO Servidor 1 Padrão: 000.000.000.000
[035] [____ . ____ . ____ . ____] IP FIXO Servidor 2 Padrão: 000.000.000.000
[036] [____ . ____ . ____ . ____] IP FIXO Servidor 3 Padrão: 000.000.000.000

IP FIXO do servidor VIAWEB que receberá os eventos via internet.

Obs.: Quando esta função é programada por teclado a cada 3 dígitos é emitida uma confirmação sonora. Exemplo: para programar o ip 192.168.1.1 deve-se digitar 192 168 001 001

[066 A 073] NÚMERO DA CONTA DA PARTIÇÃO

- [066] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 1 ou não particionado Padrão:0000
[067] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 2 Padrão:0000
[068] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 3 Padrão:0000
[069] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 4 Padrão:0000
[070] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 5 Padrão:0000
[071] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 6 Padrão:0000
[072] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 7 Padrão:0000
[073] [__/__/___/___] Número da Conta Partição 8 Padrão:0000

Pode-se programar até 8 contas diferentes, sendo uma para cada partição. Quando a central não for particionada, programa-se apenas o número da conta da partição 1. O número pode de ser de 0000 até FFFF.

A = INF 1
B = INF 2
C = INF 3
D = INF 4
E = INF 5
F = INF 6

[032] HORÁRIO DO PRIMEIRO TESTE DE INTERNET

- [032] [__/__/___/___] Padrão: 00:00

Horário em que deve ocorrer a primeira transmissão do evento de teste automático no dia.

[033] INTERVALO DE TESTE INTERNET

- [033] [__/__/___/___] Padrão: 00:00

Período de tempo para enviar teste, em horas e minutos.

Ex.: para a transmissão de 24 testes por dia, programa-se o intervalo de 1 hora.

[440] EVENTO DE ACESSO REMOTO – CÓDIGO CONTACT ID

- [440] [__/__/___/___] Padrão: 1412

Código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

Obs.: Senha de download encontra-se na pág. 49.

[473] EVENTO DE ACESSO VIA CABO SERIAL – CÓDIGO CONTACT ID

[473] [_ / _ / _ / _] Padrão: 1410

Código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

[363] AJUSTE DO RELÓGIO E TESTE PERIÓDICO - OPÇÕES (BITS) 1, 7 E 8

Padrão: Apagado (Desabilitado)

		Bit/Led
[363]	Se habilitado, periodicamente ajusta o relógio interno com o horário recebido do servidor VIAWEB 1. Lembre-se que o servidor VIAWEB precisa estar conectado em uma das sequências para que seja possível atualizar o relógio através dele.	1
	Quando habilitado, o evento de teste periódico (função 439) é enviado usando o ID_ISEP (funções 023 a 025) como número da conta. Se desabilitado, usa o número da conta da partição 1 (função 066).	7
	O campo zona do evento Contact ID do teste periódico é preenchido. Se o equipamento possui 4G ou GPRS embarcado, preenche com o nível de sinal de 000 (0%) até 032 (100%). Caso contrário, com a mínima tensão de alimentação lida em 0,1V.	8

[018] PARTIÇÃO E ZONA DOS EVENTOS INTERNOS

[018] [P / Z / Z / Z] Padrão: 0000 [P = partição 1 dígito] [Z = zona 3 dígitos]

O sistema, conforme a programação, pode enviar diversos eventos internos: teste periódico, falha de bateria, falha de rede elétrica e outros.

Por padrão, quando esses eventos são gerados, a partição envia o valor zero e a zona envia o valor zero também.

Caso desejado, pode-se alterar o valor da partição e da zona a ser enviada com esses eventos.

[086] SERVIDOR VIAWEB #3 COMO BACKUP DO SERVIDOR VIAWEB #1 - OPÇÃO (BIT) 3


	Descrição	Tecla/Led
[086]	Quando habilitado, permite o SERVIDOR VIAWEB #3 ser usado como Backup do SERVIDOR VIAWEB #1 com o mesmo IDISEP. OBS.: Para utilizar esta opção, a função 025 deve estar zerada. Essa função é utilizada quando um servidor viaweb possui dois IP's distintos.	3

[086] BLOQUEIA O ACESSO REMOTO DA CONEXÃO COM OS SERVIDORES #1, #2 E #3 (BIT) 6, 7 E 8

	Descrição	Tecla/Led
[086]	Se habilitado, bloqueia o acesso remoto de comandos vindos do servidor VIAWEB #1	6
	Se habilitado, bloqueia o acesso remoto de comandos vindos do servidor VIAWEB #2	7
	Se habilitado, bloqueia o acesso remoto de comandos vindos do servidor VIAWEB #3	8

INFORMAÇÕES DOS LEDS DA CENTRAL (CONEXÃO COM A EMPRESA DE MONITORAMENTO)

Servidor VIAWEB 1 (LD1 a LD4)



Leds correm de LD1 a LD4 e voltam: Indica funcionamento normal da conexão com servidor VIAWEB.



Leds correm de LD1 a LD4 em um sentido Indica funcionamento normal e eventos em transmissão para o servidor VIAWEB1.



LD2 e LD3 Piscando Servidor VIAWEB inativo (o módulo não está programado para conectar-se a esse servidor nesse momento).

Servidores VIAWEB 2 e 3 (LD1 a LD4)

Também é possível ver a situação dos outros servidores VIAWEB (canal 2 e 3).
Pressionando a tecla SINAL uma vez os leds mostram o estado da conexão com o VIAWEB 2
Pressionando a tecla SINAL duas vezes os leds mostram o estado da conexão com o VIAWEB 3.

Nesses casos:



Todos os leds apagados Essa conexão não está ativa.



Todos os leds acesos Conexão OK com o servidor.

A conexão é mostrada durante 20 segundos após pressionar a tecla SINAL, depois os leds voltam a mostrar automaticamente a conexão 1.

Status da Conexão:



LD1, LD2, LD3 e LD4 piscando: A interface de comunicação está sendo ligada ou reiniciada. Se essa situação permanecer por muito tempo isso pode indicar problemas no módulo GPRS, também pode ser ausência ou falha no SIMCARD. Problemas ou falta do cabo de rede no Gabinete.



LD1, LD2 piscando: Essa conexão está em pausa. Significa que a central já tentou conectar sem sucesso no servidor por 4 vezes consecutivas, e agora somente irá tentar novamente após 4 minutos.



LD1 piscando: Conectando a rede GPRS, se essa situação permanecer por muito tempo, as configurações de APN podem estar erradas, sem cobertura GPRS ou o SIMCARD pode não estar habilitado.



LD1 piscando, LD4 aceso: Abrindo conexão com servidor VIAWEB. Caso não saia desse estado o servidor VIAWEB pode não estar ativo ou as configurações para conexão erradas.



LD1 piscando, LD3 aceso: Conectado ao servidor VIAWEB, aguardando autorização para autenticação.



LD1 piscando, LD3 e LD4 acesos, Negociando criptografia com o servidor VIAWEB.



LD1 piscando, LD3 e LD4 apagados Enviando ID ISEP ao servidor VIAWEB.



LD1 piscando, LD2 e LD4 acesos: Autenticando no servidor VIAWEB. Caso a conexão nunca passe desse ponto a central pode não estar autorizada a conectar-se no servidor VIAWEB.



LD1 piscando, LD2, LD3 e LD4 acesos: Fechando conexão com o servidor VIAWEB. Isso ocorre quando não há resposta do servidor VIAWEB ou houve falha na autenticação com o servidor. Verifique o ID ISEP.

Formato de comunicação

- Funções abaixo automaticamente programadas pela “Página Web”

[001 A 003] SEQUÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO

[001] [___/___/.../___] Seq. de Com.1 (32 dígitos ou 16 meios)

[002] [___/___/.../___] Seq. de Com.2 (32 dígitos ou 16 meios)

[003] [___/___/.../___] Seq. de Com.3 (32 dígitos ou 16 meios)

Opções	Meios de Comunicação
00	Fim da sequência de comunicação (quando utilizar menos que 16 meios)
04	Primeiro periférico de comunicação auxiliar (ver função 016)
05	Segundo periférico de comunicação auxiliar (ver função 017)
11	Contact ID no Número Telefônico 1
12	Contact ID no Número Telefônico 2
13	Contact ID no Número Telefônico 3
14	Contact ID no Número Telefônico 4
21	4+2 pulsado no Número Telefônico 1
22	4+2 pulsado no Número Telefônico 2
23	4+2 pulsado no Número Telefônico 3
24	4+2 pulsado no Número Telefônico 4
31	Som de Sirene no Número Telefônico 1
32	Som de Sirene no Número Telefônico 2
33	Som de Sirene no Número Telefônico 3
34	Som de Sirene no Número Telefônico 4
51	Servidor VIAWEB 1 comunicação por ETH
52	Servidor VIAWEB 2 comunicação por ETH
53	Servidor VIAWEB 3 comunicação por ETH
81	Envio de notificações para VIAWEB direct (somente por ETH)

Nessas funções indicamos para qual meio os eventos serão enviados e em que sequência.

Exemplos:

[001] [51 52 00 0000 ...] Na função 001 colocamos como meio principal Servidor VIAWEB 1 (empresa de monitoramento) e Servidor VIAWEB 2 como backup. Ou seja, se por algum motivo o servidor principal da empresa sair do ar, a sequência vai passar a enviar eventos para o servidor 2. Quando o servidor 1 voltar, a sequência volta a enviar eventos para o servidor 1 novamente.

[002] [81 00 000000 ...] Na função 002 colocamos para enviar os eventos para o VIAWEB direct (Aplicativo). Note que as funções [001],[002] e [003] funcionam paralelamente, ou seja, a central envia eventos ao mesmo tempo para as três sequências.

Atenção: É possível programar até **3 servidores VIAWEB** diferentes. Cada servidor pode ser conectado usando a rede Ethernet (meios 51, 52 e 53). Não é possível manter online o mesmo ID_ISEP em um servidor VIAWEB por dois Ethernet simultaneamente.

[004 A 006] FILTRO DE EVENTOS PARTIÇÕES

Padrão: Todos Acesos (envia eventos de todas as partições)

	Bit / Led / Part.							
[004] Partições da Sequência 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[005] Partições da Sequência 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[006] Partições da Sequência 3	1	2	3	4	5	6	7	8

Esta função determina os eventos das partições que cada sequência vai enviar.

Exemplo: A sequência 1 pode enviar eventos somente das partições 1, 2, 3 e 4 e a sequência 2 pode enviar eventos somente das partições 5, 6, 7 e 8.

[007 A 012] FILTRO DE EVENTOS DAS SEQUÊNCIAS

Padrão: Todos Acesos (todos os eventos habilitados para todas as sequências)

	Bit / Led / Part.							
[007] Eventos da Sequência 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[008] Restauros da Sequência 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[009] Eventos da Sequência 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[010] Restauros da Sequência 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[011] Eventos da Sequência 3	1	2	3	4	5	6	7	8
[012] Restauros da Sequência 3	1	2	3	4	5	6	7	8

CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE EVENTOS:

Led

- 1 - Alarme (Eventos E1xx ou R1xx)
- 2 - _____ (Eventos E2xx ou R2xx)
- 3 - Falhas (Eventos E3xx ou R3xx)
- 4 - Desarme/Arme (Eventos E4xx ou R4xx)
- 5 - Exclusão (Eventos E5xx ou R5xx)
- 6 - Testes (Eventos E6xx ou R6xx)
- 7 - _____ (Eventos E7xx ou R7xx)
- 8 - _____ (Eventos E8xx ou R8xx)

Mais informações ver **pág. 70** **Códigos de comunicação**

Os códigos dos eventos são programados nas funções [401 a 476].

Cada led aceso corresponde ao grupo de eventos e restauros que serão transmitidos na sequência de comunicação e quando apagados não são enviados.

Para mais informações consulte “códigos dos eventos do alarme” (pág. 70).

[013 A 015] TENTATIVAS DE ENVIO DAS SEQUÊNCIAS

[013] [___/___/___] Tentativas Seq. de Comunicação 1 Padrão: 010

[014] [___/___/___] Tentativas Seq. de Comunicação 2 Padrão: 010

[015] [___/___/___] Tentativas Seq. de Comunicação 3 Padrão: 010

Após tentar enviar o evento sem sucesso pelo número de vezes programado, a central desiste de tentar enviar o evento, porém, quando for gerado um novo evento, o módulo tentará novamente enviar todos os eventos que não foram enviados.

[016] PRIMEIRO PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR (MEIO DE COMUNICAÇÃO 04)

[016] [___/___/___] Endereço do Periférico Padrão: 048

Para utilizar o meio 04 (módulo de comunicação externo 1) em alguma sequência de comunicação (funções 001 a 003), deve-se antes colocar aqui o endereço no barramento deste módulo.

[017] SEGUNDO PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR (MEIO DE COMUNICAÇÃO 05)

[017] [__/__/__] Endereço do Periférico (meio 05) Padrão: 000

Para utilizar o meio 05 – módulo de comunicação externo 2) em alguma sequência de comunicação (funções 001 a 003), deve-se antes colocar aqui o endereço no barramento deste módulo.

Para utilizar os meios 04 ou 05, deve haver na mesma instalação um dos módulos VIAWEB. Os módulos VIAWEB possuem endereços distintos conforme o modelo:

VIAWEB Plus, VIAWEB Wireless: endereço 048.

VIAWEB ethernet: endereço 049 a 055 (conforme programação).

Expansor VW16ZGPRS, VW16ZIP VW16Z: endereço 002 a 010 (conforme programação).

VIAWEB GPRS IP, GPRS, IP, IPMINI: endereço 048 a 055 (conforme programação).

I P (E t h e r n e t)

- **Funções abaixo automaticamente programadas pela “Página Web”**

O Gabinete possui recursos para configurar-se automaticamente na rede ethernet em que for instalada. Porém, caso algum problema ocorra e não seja possível visualizar a central na rede pode-se efetuar a configuração manualmente.

[051] ENDEREÇO IP NA REDE

[051] [____ . ____ . ____ . ____] Endereço IP da Central Padrão: 010.001.001.169
Endereço válido dentro da intranet onde a central for instalada.

Caso a rede utilize um servidor DHCP para atribuir os IPs, deve-se programar o servidor DHCP para que não duplique o IP utilizado na central em outro dispositivo. Para saber qual o IP deve-se programar, consulte o administrador da rede.

[052] GATEWAY

[052] [____ . ____ . ____ . ____] Endereço IP do Gateway Padrão: 010.001.001.001
Programar o IP do roteador ou Firewall que dá acesso à Internet. Para saber qual o IP deve-se programar, consulte o administrador da rede.

[053] MÁSCARA DE REDE

[053] [____ . ____ . ____ . ____] Máscara de Rede Padrão: 255.255.255.000
Para saber qual o valor da máscara de rede deve programar, consultar o administrador da rede.

[054] ENDEREÇO MAC (SOMENTE LEITURA)

[054] [__/__/.../__] Endereço MAC Padrão: C08B6FXXXXXX
MAC: XXXXXX é um número único para cada equipamento.

[021 E 022] SERVIDORES DNS

[021] [____ . ____ . ____ . ____] Servidor DNS Primário Padrão: 8.8.8.8
[022] [____ . ____ . ____ . ____] Servidor DNS Secundário Padrão: 8.8.4.4

Servidores DNS: servem para que a central possa encontrar o IP do servidor VIAWEB a partir do seu endereço URL na rede internet (ex.: www.viaweb-service.com.br). Caso o DHCP esteja habilitado (opção 1 da função [055]), pode-se optar por utilizar o endereço de servidor DNS fornecido pela rede ou programado (opção 3 da função [055]). Esse campo é automaticamente programado quando habilitado o cadastro de aplicativo na página web.

[055] DHCP

[055] [1 _ _ _ _ _ 7 _] Habilitados

Bit/Led	Descrição
1	Permite que as configurações da rede, (endereço IP, Gateway, máscara de rede e servidores DNS) sejam obtidos automaticamente da rede onde está instalado, desde que a rede possua um servidor DHCP ativo como, por exemplo, um modem roteador. Para saber se o DHCP está habilitado no modem, deve-se consultar o administrador da rede.
3	O DNS via DHCP habilita a central a utilizar as configurações de DNS da rede onde está instalado.
4	Desabilita uPNP – Ao habilitar essa opção os recursos universal Plug and Play do módulo serão desabilitados. O painel não será identificado na rede automaticamente. Essa opção é útil para redes com grande número de computadores, evitando tráfego desnecessário de dados.
5	Desabilita NCSI – Ao habilitar essa opção o equipamento não detecta mais a presença de Internet, assumindo que a rede IP sempre tem acesso à Internet. Serve para eliminar tentativas de comunicação do equipamento com o servidor NCSI.
6	Bloqueia recebimento de pacotes de Broadcast e Multicast – Diminui o tráfego de dados em caso de redes com muita latência. Habilitar essa opção impede o funcionamento do aplicativo VIAWEB mobile e o uPNP. Permite que o módulo opere em redes com tráfego de dados extremo, mas não é compatível com todas as redes ou roteadores TCP/IP.
7	Habilita IPV6.
8	Modifica o protocolo TCP para compatibilizar com modelos de roteadores fora das normas. Alguns roteadores com falhas de implementação podem bloquear pacotes TCP cujo header não possua ao menos um option. Habilitar essa opção para contornar a falha destes roteadores.

[056] SERVIDOR NTP

[056] [_ / _ / ... / _] Servidor NTP (Padrão: a.ntp.br)

Endereço de servidor de sincronismo para o relógio interno da central. Máximo 30 caracteres. Para desabilitar o servidor NTP basta deixar o campo em branco.

[057] FUSO HORÁRIO

[057] [__/__/__] Fuso horário Padrão: 12 – (ETH)

37 – (GPRS)

Código de fuso horário para a atualização no servidor NTP

00	UTC – 12:00	Ilha Baker, Ilha Howland
01	UTC – 11:00	Estados Unidos, Nova Zelândia
02	UTC – 10:00	Estados unidos, Polinésia Francesa
03	UTC – 9:00	Estados unidos, Polinésia Francesa
04	UTC – 8:00	Canadá, Estados Unidos, México
05	UTC – 7:00	Canadá, Estados Unidos, México
06	UTC – 6:00	Chile, Estados Unidos, Canadá, Equador
07	UTC – 5:00	Acre , Colômbia, Cuba, Haiti, Peru, México
08	UTC – 4:30	Venezuela
09	UTC – 4:00	Amazonas, Rondônia, Roraima , Bolívia e Guiana
10	UTC – 4:00	*Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
11	UTC – 3:30	Canadá
12	UTC – 3:00	Bahia, Amapá, Pará, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe
13	UTC – 3:00	*Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins , Argentina, Uruguai
14	UTC – 2:00	Fernando de Noronha, Ilhas
15	UTC – 1:00	Portugal, Cabo Verde
16	UTC Tempo universal	Costa do Marfim, Gana, Libéria
17	UTC + 1:00	Europa Central, África Ocidental
18	UTC + 2:00	África do Sul, Palestina, Líbia, Ruanda
19	UTC + 3:00	Arábia Saudita, Quênia, Rússia
20	UTC + 3:30	Irão
21	UTC + 4:00	Rússia, Armênia, Geórgia, Emirados Árabes
22	UTC + 4:30	Afeganistão
23	UTC + 5:00	Cazaquistão, Maldivas, Paquistão
24	UTC + 5:30	Índia, Sri Lanka
25	UTC + 5:45	Nepal
26	UTC + 6:00	Bangladesh, Cazaquistão, Butão, Rússia
27	UTC + 6:30	Ilhas Cocos, Myanmar
28	UTC + 7:00	Camboja, Indonésia, Tailândia
29	UTC + 8:00	Austrália, Hong Kong, Indonésia
30	UTC + 9:00	Coreia do Sul, Japão
31	UTC + 9:30	Austrália

32	UTC + 10:00	Rússia, Nova Guiné
33	UTC + 11:00	Ilhas Salomão, Rússia
34	UTC + 12:00	Estados Unidos, França, Rússia
35	UTC + 13:00	Kiribati, Tonga
36	UTC + 14:00	Kiribati
37	Ajusta por rede GPRS	Centrais e módulos GPRS
38	NTP desabilitado	

- **Estados Brasileiros com ajuste automático do Horário de Verão**

[520] PERMISSÃO DE ACESSO À NAVEGAÇÃO WEB

[520] [_] Padrão: 0

O Gabinete permite controle e configuração a partir de qualquer navegador WEB. O acesso às páginas é feito a partir de autenticação básica HTML, sem criptografia. Esta autenticação é segura o suficiente para a maioria das aplicações em redes **domésticas**. Porém, nos casos em que a rede é pública, não confiável ou deseja-se um nível maior de monitoramento, pode-se desabilitar ou restringir o acesso ao navegador WEB. **Valores:**

0	Permissão total de acesso, não há restrição para acesso ao navegador WEB.
1	Somente controle. Nesse caso, pode-se acessar a tela de controle, mas não é possível alterar as configurações.
2	Acesso restrito com chave. Nesse modo, o acesso fica bloqueado. Para liberar o acesso deve-se pressionar e manter ambos os botões (sinal e recon) na placa do Gabinete de 3 a 5 segundos. O acesso é liberado por 30 minutos ou até a chave ser pressionada novamente.
3	Acesso bloqueado. Não é possível acessar as páginas WEB do Gabinete.
4	Acesso a página WEB fora da rede interna (inseguro)

ZONAS

O Gabinete possui 8 entradas de zona, permitindo a instalação de até 16 zonas distintas. Caso a instalação possua mais que 16 sensores, estes podem ser agrupados. Se ainda assim for necessário um número maior de zonas, pode-se instalar expansores de zonas, ampliando a capacidade da central até 128 zonas.

DICA: Recomenda-se agrupar no máximo três (3) sensores na mesma zona. Também recomenda-se não agrupar sensores com tecnologias de detecção diferentes na mesma zona, separando magnéticos, IVPs, Micro-ondas, sensores de barreira, etc...

Instalação dos sensores nas zonas:


Existem 8 formas diferentes de instalar os sensores nas zonas. A forma de instalação deve estar de acordo com o valor da função 107.

[107] CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS

[107] [___/___] Padrão: 04 (8 zonas normalmente fechadas sem resistor de fim de linha e sem tamper)


O resistor de fim de linha, quando instalado, permite que a central detecte falha de tamper (quando há rompimento no cabo do sensor ou abertura da caixa do sensor) e curto circuito (quando há sabotagem no fio do sensor).

A central possibilita o funcionamento de 4 ou 8 zonas com ou sem resistor de fim de linha (RFL).




Essas possibilidades estão divididas em 10 diferentes modos:

MODO 00 – 8 Zonas sem RFL e sem Tamper




Esta programação não detecta curto na fiação e nem tamper, permite que a central reconheça a abertura e o fechamento do sensor. Esta programação não funciona para sensores NA (normalmente aberto), pois assim a central estará sempre em disparo, porém é possível inverter o estado do sensor para NF (normalmente fechado). Ver função 117.

MODO 01 – 8 Zonas com RFL e sem Tamper



Quando a instalação não necessita de reconhecimento de tamper, mas com detecção de curto na fiação (resistor de fim de linha – RFL). Os sensores podem ser NF (normalmente fechado) ou NA (normalmente aberto), para os sensores NA é necessário mudar a ligação do resistor de série para paralelo, ou inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 02 – 8 Zonas sem RFL e com Tamper




Quando a instalação tem a necessidade de reconhecimento de tamper e sem resistor de fim de linha, isso é possível utilizando um resistor de 1K em paralelo com o relé do sensor. A central reconhece a abertura da tampa do sensor ou o corte da fiação.

MODO 03 – 8 Zonas com RFL e com Tamper




Se a instalação necessita o reconhecimento de tamper e falhas de linha (curto na fiação) e alarmes, é necessário a utilização de sensores normalmente fechados, colocando um resistor de 1K em série com a fiação do alarme e um resistor de 2K2 em paralelo com o relé do sensor. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 04 – 16 Zonas sem RFL e sem Tamper




Para instalação que não necessita o reconhecimento de tamper ou falha de linha. É necessário utilizar sensores NF. Para as zonas de 1 a 4 usar resistor de 1K e as zonas de 5 a 8 usar resistor de 2K2. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 05 – 16 Zonas sem RFL e com Tamper




Para utilizar zonas com o reconhecimento de tamper. É necessário utilizar sensores NF, para as zonas de 1 a 4 usar resistor de 1K em paralelo com o relé do sensor e as zonas de 5 a 8 usar resistor de 2K2 em paralelo com o relé do sensor. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas, abertura da tampa do sensor e cortes na fiação.

MODO 06 – 16 Zonas com RFL e com Tamper




Para que a central reconheça o tamper e falha de linha (curto na fiação), precisa ser colocado um resistor de 1K em série com a entrada da zona e utilizar um resistor de 2K2 em paralelo para as zonas de 1 a 4 e para as zonas de 5 a 8 o resistor de 3K3 em paralelo no relé dos sensores.

MODO 07 – 16 Zonas com RFL e sem Tamper




Para instalação que não necessita o reconhecimento de tamper. É necessário utilizar sensores NF, para zonas de 1 a 4 usar resistor de 1K e as zonas de 5 a 8 usar resistor de 2K2. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 08 – 8 Zonas com RFL, com Tamper e falha (TEOL)



Para que a central reconheça o tamper e a falha de linha (curto na fiação) precisa ser colocado um resistor de 1K em série com a entrada da zona e utilizar um resistor de 2K2 em paralelo ao contato do relé. Usar um resistor de 3K3 em paralelo com a saída de falha (AM ou trouble).

MODO 09 – 8 Zonas para monitorar corte de cabos



O modo 9 é uma forma de utilização especial das zonas. Desenvolvido especificamente para monitorar corte de cabos, permite detectar em qual dos 4 segmentos o cabo foi cortado.

Deve-se configurar as zonas para funcionarem 24 horas com restauro (opções 4 e 7 das funções 091 a 098). Pode-se inibir o disparo da sirene se desejado, configurando a zona como silenciosa (opção 5).

Possui supervisão de curto, gerando evento de falha de curto caso o cabo monitorado seja circuitado.

Para cada segmento cortado um evento é gerado:

Segmento #4: Disparo da zona.

Código programado nas funções 402 a 409 e restauro, nas funções 442 a 449.

Segmento #3: Disparo da zona alta (equivalente ao TROUBLE do modo 8)

Código programado nas funções 410 a 417 e restauro, nas funções 450 a 457

Segmento #2: Evento de falha de loop

Código programado na função 477 e restauro, na função 478

Segmento #1: Falha de Tamper

Código programado na função 418 e restauro na função 458

Curto-circuito:

Código programado na função 432 e restauro na função 467

[108] VELOCIDADE DAS ZONAS

[108] [__/__/__] Padrão: 005 (0,5 segundos)

Tempo em décimos de segundo, para que a central reconheça abertura ou fechamento das zonas, o tempo pode variar de 001 a 020.

[091 A 106] TIPO DAS ZONAS

Para facilitar a instalação, a zona 1 já vem programada como temporizada. Todas as zonas têm a opção “Auto Exclusão” habilitada por padrão.

Padrão: 8 - Auto Exclusão

	Bits/Leds								
[091] Tipo da Zona 1	1	2	3	4	5	6	7	8	
[092] Tipo da Zona 2	1	2	3	4	5	6	7	8	[1] – Temporizada 1
[093] Tipo da Zona 3	1	2	3	4	5	6	7	8	[2] – Temporizada 2
[094] Tipo da Zona 4	1	2	3	4	5	6	7	8	[3] – Preventiva
[095] Tipo da Zona 5	1	2	3	4	5	6	7	8	[4] – 24 Horas
[096] Tipo da Zona 6	1	2	3	4	5	6	7	8	[5] – Silenciosa
[097] Tipo da Zona 7	1	2	3	4	5	6	7	8	[6] – Controle Remoto
[098] Tipo da Zona 8	1	2	3	4	5	6	7	8	[7] – Restauro
[099] Tipo da Zona 9	1	2	3	4	5	6	7	8	[8] – Auto Exclusão
[100] Tipo da Zona 10	1	2	3	4	5	6	7	8	[1 e 2] – Seguidora
[101] Tipo da Zona 11	1	2	3	4	5	6	7	8	[2 e 6] – Zona desabilitada
[102] Tipo da Zona 12	1	2	3	4	5	6	7	8	[5 e 6] - Entrada “Anti-Sequestro”
[103] Tipo da Zona 13	1	2	3	4	5	6	7	8	[4, 5 e 6] – Anti-Invasão
[104] Tipo da Zona 14	1	2	3	4	5	6	7	8	[4, 5 e 7] – Pânico
[105] Tipo da Zona 15	1	2	3	4	5	6	7	8	
[106] Tipo da Zona 16	1	2	3	4	5	6	7	8	

Dentro de cada função selecione o tipo da zona com as teclas de 1 a 8 (led aceso: tipo selecionado).

A seguir, uma descrição detalhada de cada opção:

INSTANTÂNEA – TODAS AS OPÇÕES APAGADAS

Quando nenhum led estiver aceso, a zona dispara imediatamente após a abertura, se a central estiver armada.

TEMPORIZADA 1 – OPÇÃO 1

A zona possui duas temporizações, entrada 1 e saída 1.

Tempo de Entrada: Tempo que o usuário tem para desarmar o sistema via teclado antes que o mesmo gere o disparo da zona.

Tempo de Saída: Tempo que o usuário tem para sair do local após armar o sistema.

[121 E 123] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 1

[121] [__/__/__] Tempo de Entrada 1 Padrão: 010 segundos

[123] [__/__/__] Tempo de Saída 1 Padrão: 030 segundos

O tempo pode variar de 001 a 254 segundos.

TEMPORIZADA 2 – OPÇÃO 2

A zona possui duas temporizações, entrada 2 e saída 2.

Tempo de Entrada: Tempo que o usuário tem para desarmar o sistema via teclado antes que o mesmo gere o disparo da zona.

Tempo de Saída: Tempo que o usuário tem para sair do local após armar o sistema.

[122 E 124] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 2

[122] [__/__/__] Tempo de Entrada 2 Padrão: 020 segundos

[124] [__/__/__] Tempo de Saída 2 Padrão: 040 segundos

O tempo pode variar de 001 a 254 segundos.

[120] PARTIÇÕES QUE BIPAM DURANTE A TEMPORIZAÇÃO

PADRÃO: TODOS ACESOS (HABILITADOS)

	Bit / Led / Part.							
[120] Partições que bipam	1	2	3	4	5	6	7	8

Se a instalação possuir teclados, estes podem sinalizar através de bips quando alguma zona estiver temporizando. Os teclados bipam indicando o tempo de saída apenas se houver uma ou mais zonas do Gabinete temporizando e bipam o tempo de entrada quando qualquer zona temporizada for violada.

SEGUIDORA – OPÇÃO 1 E 2

Se uma zona seguidora abrir sem que nenhuma outra zona esteja temporizando, seu disparo é imediato, caso contrário irá temporizar junto com a outra zona. Ao armar o sistema as zonas seguidoras seguem o tempo de saída #1.

PREVENTIVA – OPÇÃO 3

Previne alarmes falsos. As zonas programadas como preventivas operam em conjunto, elas somente disparam se durante um determinado período de tempo:

Abrirem mais de uma vez; Permanecerem abertas; Duas ou mais zonas abrirem.

O tempo é programado na função [127]. Não se deve programar a zona como preventiva se o sensor for do tipo magnético ou sensor de barreira.

[127] TEMPO DE ZONA PREVENTIVA

[127] [__/__/__] Padrão: 045 segundos

O tempo pode variar de 001 a 255 segundos.

24 HORAS – OPÇÃO 4

Ao ser aberta, sempre gera disparo, independente se a central ou partição está armada. Esta característica permite programar botões de pânico ou proteger áreas onde nunca deve haver violação (como sensores de barreira em muros, por exemplo).

SILENCIOSA – OPÇÃO 5

Ao disparar, não toca a sirene, apenas gera disparo no teclado e envia evento. Esta característica habilitada em conjunto com a opção “24 horas” e o “Restauro” permite programar botões de pânico silencioso.

CONTROLE REMOTO – OPÇÃO 6

A zona funciona como chave para armar e desarmar o sistema. Pode-se instalar uma chave ou receptor de controle remoto, desde que os contatos sejam do tipo NF (normalmente fechado). A chave ou receptor deve ser instalado da mesma forma que um sensor do alarme. Qualquer uma das zonas do Gabinete pode ser configurada como controle remoto.

Nesse caso o número da zona se torna o usuário do sistema. Por exemplo, se a zona 8 for programada para controle remoto, teremos a informação de que o usuário 8 foi quem armou

ou desarmou o sistema. Caso o sistema seja particionado, então deve-se configurar quais partições o controle remoto pode armar ou desarmar.

[187 A 202] PARTIÇÕES DE CONTROLE REMOTO

PADRÃO: PARTIÇÃO 1	Bit / Led / Part.								
[187] Partições do Controle Remoto Zona 1	1	2	3	4	5	6	7	8	<p>Quando uma zona é programada para controle remoto, programa-se qual das partições o controle vai operar.</p> <p>Entre na função correspondente à zona em que está ligado o receptor.</p> <p>Para selecionar uma ou mais partições pressione a tecla correspondente a partição.</p> <p>O led aceso indica partição selecionada, pressione ENT para confirmar.</p> <p>Pode-se usar telefones como controle remoto (pág. Erro: Origem da referência não encontrada), nesse caso as funções [187 a 194] serão usadas para selecionar quais partições cada número telefônico irá acionar.</p>
[188] Partições do Controle Remoto Zona 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[189] Partições do Controle Remoto Zona 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[190] Partições do Controle Remoto Zona 4	1	2	3	4	5	6	7	8	
[191] Partições do Controle Remoto Zona 5	1	2	3	4	5	6	7	8	
[192] Partições do Controle Remoto Zona 6	1	2	3	4	5	6	7	8	
[193] Partições do Controle Remoto Zona 7	1	2	3	4	5	6	7	8	
[194] Partições do Controle Remoto Zona 8	1	2	3	4	5	6	7	8	
[195] Partições do Controle Remoto Zona 9	1	2	3	4	5	6	7	8	
[196] Partições do Controle Remoto Zona 10	1	2	3	4	5	6	7	8	
[197] Partições do Controle Remoto Zona 11	1	2	3	4	5	6	7	8	
[198] Partições do Controle Remoto Zona 12	1	2	3	4	5	6	7	8	
[199] Partições do Controle Remoto Zona 13	1	2	3	4	5	6	7	8	
[200] Partições do Controle Remoto Zona 14	1	2	3	4	5	6	7	8	
[201] Partições do Controle Remoto Zona 15	1	2	3	4	5	6	7	8	
[202] Partições do Controle Remoto Zona 16	1	2	3	4	5	6	7	8	

RESTAURO – OPÇÃO 7

Restaura a zona e envia o evento de restauro logo após o fechamento. Se não for habilitado, o restauro é enviado somente quando a sirene parar de tocar.

ANTI-SEQUESTRO – OPÇÃO 5 E 6

Quando uma zona é aberta com a característica “anti-sequestro”, uma senha precisa ser digitada no teclado ou um controle remoto acionado durante o tempo de “anti-sequestro” função [125]. Caso isso não ocorra, a central irá reportar o evento de COAÇÃO função [422].

[125] TEMPO DE ZONA ANTI-SEQUESTRO

[125] [__/__/__] Padrão: 000 segundos (Anti-Sequestro desabilitada)

Tempo (de 000 à 255 segundos) antes de enviar disparo da zona caso uma zona anti-sequestro tenha sido aberta.

ANTI-INVASÃO – OPÇÃO 4, 5 E 6

A zona anti-invasão funciona em conjunto com a zona anti-sequestro. Após abrir a zona anti-sequestro, é possível violar a zona anti-invasão uma vez, sem que gere disparo. Se houver uma nova abertura ou a zona permanecer aberta pelo tempo de zona anti-invasão, dispara o sistema.

[126] TEMPO DE ZONA ANTI-INVASÃO

[126] [__/__/__] Padrão: 000 segundos

Tempo em segundos que a zona anti-invasão pode ficar aberta sem gerar disparo.

As zonas anti-sequestro e anti-invasão permitem que se monte um sistema de segurança para chegada de carros em uma guarita de condomínio. Ao se aproximar do local, o morador aciona o controle remoto abrindo a zona anti-sequestro. Uma barreira instalada na zona anti-invasão, irá permitir a passagem do veículo, sem gerar disparo. Caso alguém aproveite a abertura do portão para entrar, antes ou depois do veículo, fará com que a zona anti-invasão dispare.

Da mesma forma, se o usuário acionou a zona anti-sequestro, mas não desarmou o sistema no tempo programado, um evento de coação é gerado, indicando que o usuário não conseguiu chegar em segurança.

A zona anti-invasão também pode ser instalada no fecho do portão, para evitar que se esqueça o portão aberto.

AUTO EXCLUSÃO – OPÇÃO 8

A zona que disparar, consecutivamente, no mesmo período de armado, o número de vezes da função [113], será automaticamente anulada. O evento de auto exclusão de zona é enviado.

[113] NÚMERO DE DISPAROS PARA AUTO EXCLUSÃO

[113] [__/__/__] Padrão: 005

Número de vezes consecutivas que uma zona, configurada com auto exclusão, deve disparar dentro do tempo de armado para ser automaticamente anulada. Se alguma outra zona disparar, reinicia a contagem de disparos.

O número de disparos pode variar de 001 a 255.

[109 E 110] ZONAS COM CHIME

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[109] Chime nas Zonas (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[110] Chime nas Zonas (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Define quais as zonas que poderão funcionar também como anunciador de presença. Todas as zonas que forem programadas com o anunciador de presença habilitado poderão emitir um sinal sonoro nos teclados toda vez que forem abertas. Nos teclados de LED para que emita o sinal de uma determinada zona, fora do modo de programação, mantenha pressionada a tecla correspondente a zona até ouvir um bip de OK, repita o processo para desligar o sinal.

[111 E 112] ZONAS SEM EXCLUSÃO

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[111] Zonas sem exclusão (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[112] Zonas sem exclusão (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Impede que essas zonas sejam excluídas ao armar o sistema.

[114 E 115] ZONAS CRUZADAS

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[114] Zonas cruzadas (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[115] Zonas cruzadas (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Uma zona cruzada, somente gera disparo se for violada em conjunto com uma ou mais zonas cruzadas do mesmo equipamento. Ou seja, se a zona for programada como “cruzada” somente gera disparo se no momento da violação, outras zonas “cruzadas” estiverem violadas. Caso o número de zonas cruzadas violadas for inferior ao mínimo necessário (função 116), a zona abre sem gerar disparo. Caso alguma outra zona cruzada já tenha disparado, então as demais zonas cruzadas irão disparar independente do número de zonas abertas.

[116] NÚMERO DE ZONAS CRUZADAS ABERTAS PARA DISPARO

[116] [__/__/__] Padrão: 000

Indica quantas zonas cruzadas (funções [114] e [115]) precisam abrir ao mesmo tempo para disparar.

[119] ZONA ESQUECIDA ABERTA (ZONA 2)

[119] [__/__/__/__] Padrão: 0000 (MM:SS – Recurso desabilitado)

Nessa função programa-se o tempo (em minutos e segundos) em que a zona 2 pode permanecer aberta. Se a zona 2 permanecer aberta além do tempo programado, o evento programado no campo [423] é enviado. O campo partição do evento será a partição da zona 2 e o campo zona será 002.

[423] ZONA ESQUECIDA ABERTA – CÓDIGO CONTACT ID

[423] [__/__/__/__] Padrão: 0000 (evento desabilitado)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento.

[117 E 118] INVERSÃO DO ESTADO DAS ZONAS

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[117] Inverte Zonas (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[118] Inverte Zonas (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Se a opção estiver habilitada, ocorre a inversão do estado da zona. A zona aberta será considerada fechada e a zona fechada será considerada aberta. Não há alteração no modo de ligação das zonas ou nos estados de tamper, corte e curto.

[701 A 828] NOME DAS ZONAS

[701 a 828] [__/__/.../__] 16 caracteres Padrão: Setor xxx (onde xxx é o número do setor)

Esse é o nome dado às zonas que compõem o sistema. Aparece quando o usuário acessa a central pelo Navegador de Internet.

SENHAS

O Gabinete possui 100 senhas de usuário, cada senha de usuário pode ser ter acesso a qualquer uma das oito partições do sistema. Isso significa que é possível ter senhas que armam uma partição, senhas que armam todas as partições ou mesmo senhas que não armam partição alguma.

As senhas representam os usuários do sistema, sendo a senha 1 para o usuário 001, senha 2 para o usuário 002 e assim sucessivamente.

Alguns periféricos como teclados podem incluir mais usuários ao sistema, que pode ser expandido para até 999 usuários. Esses usuários podem ser senhas adicionais, controles remotos ou cartões de acesso.

As senhas são usadas nos teclados, software VIAWEB mobile ou navegador WEB, para armar, desarmar ou inibir zonas do sistema.

CADASTRANDO SENHAS

O cadastro de novos usuários pode ser feito via teclado ou via navegador **WEB**. Os usuários 1 e 2 são considerados usuários “mestres”, somente esses usuários podem cadastrar novos usuários. No padrão de fábrica, o usuário 1 vem com a senha “1515” (ou “151515” se configurado para 6 dígitos) e o usuário 2 não possui senha.

CADASTRANDO SENHAS POR TECLADO

Para cadastrar novos usuários por teclado, execute a sequência:

ENT (senha mestre 1 ou 2) ENT

Se a senha for correta, ouve-se um bip de OK e o teclado entra no modo de cadastro.

Digita-se o número do usuário com 3 dígitos (001 até 100). Em seguida digita-se a senha que este usuário irá utilizar, ou pressionar CANCELAR para apagar a senha deste usuário.

(número do usuário) (senha de 4, 5 ou 6 dígitos)

Se o código do usuário for cadastrado corretamente, ouve-se um bip de OK. Pode-se repetir a sequência: “número do usuário”, “código do usuário” até que todos os usuários sejam cadastrados. Ao fim do processo de cadastro deve-se pressionar **ENTER** para sair do modo de cadastro.

Exemplos:

- 1) Cadastrar usuário mestre 2: **ENTER 1515 ENTER 002 1234 ENTER**
- 2) Alterar usuário mestre 1: **ENTER 1515 ENTER 001 4321 ENTER**
- 3) Cancelar usuário 3: **ENTER 4321 ENTER 003 CANCELAR**
- 4) Cadastrar 2 usuários: **ENTER 4321 ENTER 004 4444 005 5555 ENTER**

CADASTRANDO SENHAS VIA PÁGINA WEB

Abra o navegador WEB, clique em “  Configurar “ e em seguida “  “;

[220] NÚMERO DE DÍGITOS DAS SENHAS

[220] [_] Padrão: 4 dígitos

Define quantos dígitos terão as senhas, se 4, 5 ou 6 dígitos. Essa função afeta todas as senhas, (Programação, Mestre e de Usuários).

OBS.: A senha de download sempre terá 6 dígitos.

[221] SENHA DE PROGRAMAÇÃO

[221] [_/_/_/_/_/_] Padrão: 535353

A senha de programação permite alterar todas as funções da central. (zonas, partições, sirene, discagem, download), podendo ser de 4, 5 ou 6 dígitos, de acordo com a função [220].

[363] INIBIR SENHA DE PROGRAMAÇÃO QUANDO CENTRAL ESTÁ ARMADA - (BIT) 2

Padrão: Apagado (Desabilitado)

Padrão: Apagado (Desabilitado)		Bit/Led
[363]	Se habilitado, a senha de programador somente irá funcionar se todas as partições estiverem desarmadas. Dessa forma pode-se impedir que o usuário altere a programação via teclado se a central estiver armada.	2

[222 A 321] PARTIÇÕES QUE O USUÁRIO TEM ACESSO (001 A 100)

PADRÃO: PARTIÇÃO 1

[222 a 231]	Led \ Bit \ Partição							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 001 a 010	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 011 a 020	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 021 a 030	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 031 a 040	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 041 a 050	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 051 a 060	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 061 a 070	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 071 a 080	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 081 a 090	1	2	3	4	5	6	7	8
Usuários de 091 a 100	1	2	3	4	5	6	7	8

Programa-se para cada senha, quais as partições ela terá acesso para armar ou desarmar. Para sistema não particionado a partição 1 deverá ser utilizada para permitir acesso.

[601 A 700] NOME DOS USUÁRIOS

[601 a 700] [_/_/ ...] (16 caracteres) Padrão: Usuário xxx (onde xxx é o número do usuário).

O nome cadastrado aqui aparece quando o usuário acessa a central pelo Navegador de Internet.

[348] SENHA DE COAÇÃO

Padrão: Apagado (Desabilitado)

Padrão: Apagado (Desabilitado)		Led / Bit
[348]	Habilita senha 100 do painel de alarme como senha de coação. A senha 100 passa a operar como senha de coação, arma e desarma o sistema, todas as partições, e envia evento de coação. (E121)	1
[348]	Habilita todas as senhas do painel de alarme para coação. Qualquer senha que, ao ser digitada tenha os dois últimos dígitos invertidos, gera coação. A senha continua armando e desarmando. Ex: Senha 1 2 3 4, ao ser digitado 1 2 4 3 será gerado evento de coação. OBS: Para evitar conflitos de senhas iguais deve-se habilitar esse modo antes de cadastrar os códigos das senhas.	2

Coação é quando o usuário é “forçado” a desarmar a central. Nesse momento o usuário pode digitar a senha de coação para que o sistema desarme e ao mesmo tempo envie um evento de coação. O evento de coação é programado na função [422], evento 1121 é o padrão de fábrica para essa função.

[322 A 334] SENHAS QUE ARMAM FORÇADO (AWAY)

O arme forçado somente é possível usando os teclados Graph, 128s, 128b ou Touch.

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit
[322] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	001	002	003	004	005	006	007	008	Usuário
[323] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	009	010	011	012	013	014	015	016	
[324] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	017	018	019	020	021	022	023	024	
[325] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	025	026	027	028	029	030	031	032	
[326] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	033	034	035	036	037	038	039	040	
[327] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	041	042	043	044	045	046	047	048	
[328] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	049	050	051	052	053	054	055	056	
[329] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	057	058	059	060	061	062	063	064	
[330] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	065	066	067	068	069	070	071	072	
[331] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	073	074	075	076	077	078	079	080	
[332] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	081	082	083	084	085	086	087	088	
[333] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	089	090	091	092	093	094	095	096	
[334] Senhas que Armam Forçado (AWAY)	097	098	099	100	-	-	-		

Os usuários que possuem senhas habilitadas (led aceso) aqui podem armar ignorando as zonas abertas da central. Essas zonas somente irão gerar disparo se restaurarem e abrirem novamente após a ativação. O evento de ativação Forçada (função [474], padrão: 3456) é enviado junto com o evento de ativação. **Só arma forçado nos teclados com LCD (opção no menu do LCD).**

[335 A 347] SENHAS QUE NÃO EXCLUEM ZONAS

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit
[335] Senhas que Não Excluem Zonas	001	002	003	004	005	006	007	008	Usuário
[336] Senhas que Não Excluem Zonas	009	010	011	012	013	014	015	016	
[337] Senhas que Não Excluem Zonas	017	018	019	020	021	022	023	024	
[338] Senhas que Não Excluem Zonas	025	026	027	028	029	030	031	032	
[339] Senhas que Não Excluem Zonas	033	034	035	036	037	038	039	040	
[340] Senhas que Não Excluem Zonas	041	042	043	044	045	046	047	048	
[341] Senhas que Não Excluem Zonas	049	050	051	052	053	054	055	056	
[342] Senhas que Não Excluem Zonas	057	058	059	060	061	062	063	064	
[343] Senhas que Não Excluem Zonas	065	066	067	068	069	070	071	072	
[344] Senhas que Não Excluem Zonas	073	074	075	076	077	078	079	080	

[345] Senhas que Não Excluem Zonas	081	082	083	084	085	086	087	088
[346] Senhas que Não Excluem Zonas	089	090	091	092	093	094	095	096
[347] Senhas que Não Excluem Zonas	097	098	099	100	-	-	-	

Essas senhas não podem excluir zonas quando habilitadas.

[349 E 350] USUÁRIOS TEMPORÁRIOS (SENHAS 029 E 030)

[349] [__/__/__] Tempo de duração do usuário 29 Padrão: 000 (desabilitado)

[350] [__/__/__] Tempo de duração do usuário 30 Padrão: 000 (desabilitado)

Tempo (de 000 à 255 horas) de duração da senha dos usuários temporários 29 e 30.

O valor 000, indica que essas senhas não são temporárias.

Programar esses campos com a quantidade de horas que a senha 29 ou 30 deverá durar.

O tempo de duração começa a contar no momento em que a função é programada ou quando a senha é cadastrada ou alterada.

[352] SENHA DE DOWNLOAD

[352] [__/__/__/__/__] Padrão: 363636 (6 dígitos)

A senha de download é a senha que permite a programação da central via cabo serial ou por linha telefônica utilizando o software VIAWEB download. A senha que está na central deve ser a mesma do computador.

[387 A 399] SENHAS COM HORÁRIO RESTRITO

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8
[387] Senhas com horário restrito 1 a 8	001	002	003	004	005	006	007	008
[388] Senhas com horário restrito 9 a 16	009	010	011	012	013	014	015	016
[389] Senhas com horário restrito 17 a 24	017	018	019	020	021	022	023	024
[390] Senhas com horário restrito 25 a 32	025	026	027	028	029	030	031	032
[391] Senhas com horário restrito 33 a 40	033	034	035	036	037	038	039	040
[392] Senhas com horário restrito 41 a 48	041	042	043	044	045	046	047	048
[393] Senhas com horário restrito 49 a 56	049	050	051	052	053	054	055	056
[394] Senhas com horário restrito 57 a 64	057	058	059	060	061	062	063	064
[395] Senhas com horário restrito 65 a 72	065	066	067	068	069	070	071	072
[396] Senhas com horário restrito 73 a 80	073	074	075	076	077	078	079	080
[397] Senhas com horário restrito 81 a 88	081	082	083	084	085	086	087	088
[398] Senhas com horário restrito 89 a 96	089	090	091	092	093	094	095	096
[399] Senhas com horário restrito 97 a 100	097	098	099	100	-	-	-	

As senhas que possuem essa opção habilitada somente irão funcionar nos dias e horários determinados nas funções 047, 048, 049, 050 e 400.

[399] IMPEDIR REARME POR INÉRCIA E SEMPRE ATIVA

PADRÃO: Todos desabilitados (Apagado)

		Bit/Led
[399]	Usuário 005 ao desarmar impede o rearme por inércia e por sempre ativa	5
	Usuário 006 ao desarmar impede o rearme por inércia e por sempre ativa	6
	Usuário 007 ao desarmar impede o rearme por inércia e por sempre ativa	7
	Usuário 008 ao desarmar impede o rearme por inércia e por sempre ativa	8

[047 A 050] HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS SENHAS COM HORÁRIO RESTRITO

PADRÃO: 00:00

[047] [__/__: __/__] Início do Primeiro Horário de Funcionamento das Senhas

[048] [__/__: __/__] Fim do Primeiro Horário de Funcionamento das Senhas

[049] [__/__: __/__] Início do Segundo Horário de Funcionamento das Senhas

[050] [__/__: __/__] Fim do Segundo Horário de Funcionamento das Senhas

As senhas habilitadas nas funções 387 a 399 somente irão operar somente durante os dois intervalos de horário programados nessas funções.

[400] DIAS DA SEMANA DE FUNCIONAMENTO DAS SENHAS COM HORÁRIO RESTRITO

[400] Dias da Semana das Senhas (Desabilitado)

	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
Tecla/Led	1	2	3	4	5	6	7	8

Senhas habilitadas nas funções 387 a 399 podem ter dias da semana definidos para funcionar, sendo tecla 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça até 7 para o sábado.

Nos dias habilitados nessa função as senhas somente irão funcionar durante um dos intervalos programados nas funções 047 a 050.

Para os demais dias da semana, as senhas podem não funcionar ou funcionar o dia todo, dependendo do valor habilitado na opção 8. Sendo:

Opção 8 habilitada – Nos demais dias, as senhas funcionam o dia todo.

Opção 8 desabilitada – Nos demais dias, as senhas não funcionam.

PARTIÇÕES

[204] SISTEMA PARTICIONADO

PADRÃO: Todos desabilitados (Apagado)

		Bit/Led
[204]	Sistema particionado	1
	Partição 2 como partição interna	2
	Não arma com falha de periférico	3
	Armar mesmo com a sirene tocando	4

Sistema Particionado (opção 1):

Quando habilitada, permite particionar o sistema. Pode-se definir quais senhas terão acesso a quais partições e quais zonas farão parte de quais partições. O painel possui 8 partições com funcionamento independente. Se o sistema não for particionado todas as zonas ficam atribuídas automaticamente a partição 1. **Habilitar os teclados para armar/desarmar as partições (Acionamento Parcial).**

Partição 2 como partição interna (opção 2):

Ao armar a partição 1, a partição 2 espera por movimento nas zonas da partição 1 durante o tempo de saída 1 (função 123). Se uma ou mais zonas da partição 1 abrirem durante esse tempo a partição 2 irá armar automaticamente. Se não houver nenhum movimento em nenhuma zona da partição 1, a partição 2 não arma.

Se ao final do tempo de espera, a partição 1 estiver em disparo, a partição 2 não arma.

Ao desarmar a partição 1, a partição 2 irá desarmar também.

A partição 2 ainda pode ser armada ou desarmada por outros meios (senhas, controle remoto, etc...)

Aplicação:

Quando o usuário arma a partição 1 e deixa o local (violando zonas temporizadas da partição 1) a partição 2 entende que não há pessoas na área interna e arma.

Quando o usuário arma a partição 1, mas permanece no local (não sai para as áreas externas e não viola nenhuma zona da partição 1) a partição 2 percebe essa condição e se mantém desarmada.

Caso o usuário arme a partição 1 e ocorra um disparo (violação de uma zona não temporizada por exemplo) a partição 2 irá se manter desarmada para evitar novos disparos indesejados.

Se alguma zona da partição 2 for esquecida aberta, ocorrerá disparo após o arme da partição 2

Modo de configuração:

Essa opção deve ser habilitada em conjunto com a opção 1 (sistema particionado).

Os usuários e controles devem ter acesso apenas a partição 1, deixando a partição 2 armar e desarmar automaticamente.

Todas as zonas externas devem ser configuradas para a partição 1.

Todas as zonas internas devem ser configuradas para a partição 2.

A partição 1 deve possuir ao menos uma zona temporizada, para que seja possível ao usuário sair do local após armar a partição 1 sem gerar disparo.

Não arma com falha de periférico (opção 3):

Quando habilitada não arma nenhuma partição do sistema se houver falha de periférico.

Para armar, o usuário deverá executar o comando de arme forçado (usando um teclado 128s ou Touch). A senha deverá ter permissão de arme forçado.

Ao armar o sistema junto com o evento de armado, irá enviar novamente o evento de falha de periférico (padrão E143) de todos os periféricos com falha. Essa opção é desabilitada no reset (padrão de fábrica).

Evento falha de periférico/falha no módulo expansão (pág. 71).

- **Periférico** – equipamentos que estão ligados no barramento iNNOVAbus (teclados, expansores, módulos, etc.)

Armar mesmo com a sirene tocando (opção 4):

Quando desabilitada, a central irá evitar armar qualquer partição caso a sirene esteja disparada.

Se habilitado a central poderá ser armada, mesmo com a sirene em disparo.

[171 A 186] PARTIÇÕES DAS ZONAS

Padrão: 1 (partição 1)

[171] [___] Partição da Zona 1

[172] [___] Partição da Zona 2

[173] [___] Partição da Zona 3

[174] [___] Partição da Zona 4

[175] [___] Partição da Zona 5

- Quando particionado o sistema, definimos aqui a qual partição a zona pertence.
- 1 - Zona para a Partição 1 (Padrão)
 - 2 - Zona para a Partição 2
 - 3 - Zona para a Partição 3
 - 4 - Zona para a Partição 4
 - 5 - Zona para a Partição 5
 - 6 - Zona para a Partição 6
 - 7 - Zona para a Partição 7
 - 8 - Zona para a Partição 8

- [176] [___] Partição da Zona 6
- [177] [___] Partição da Zona 7
- [178] [___] Partição da Zona 8
- [179] [___] Partição da Zona 9
- [180] [___] Partição da Zona 10
- [181] [___] Partição da Zona 11
- [182] [___] Partição da Zona 12
- [183] [___] Partição da Zona 13
- [184] [___] Partição da Zona 14
- [185] [___] Partição da Zona 15
- [186] [___] Partição da Zona 16

Quando utilizada a partição comum, (função [203]), as zonas programadas para a partição 8 somente serão ativadas quando as partições programadas na função [203] estiverem ativadas.

[591 A 598] NOMES DAS PARTIÇÕES

[591] [___ / ___ / ... / ___ / ___] (16 caracteres) Padrão: Partição x (onde x é o número da partição)

[203] PARTIÇÃO 8 COMUM

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS

[203] Partições em comum com a Partição 8	Led \ Bit \ Partição						
	1	2	3	4	5	6	7

Quando for habilitado o sistema particionado, existe a possibilidade da partição de número 8 armar somente quando as outras partições em conjunto com ela estiverem também armadas. Quando alguma das partições for desarmada, a partição 8 desarma junto até que todas as outras sejam armadas novamente.

Para programar qual ou quais partições devem funcionar em conjunto, deixe os leds referentes às partições acesos.

Para que a partição 8 funcione independente, os leds devem estar todos apagados.

A U T O A T I V A

[131 A 138] HORÁRIO DE AUTO ATIVA

Padrão: FF:FF (hh : mm) desabilitado

- [131] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 1
- [132] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 2
- [133] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 3
- [134] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 4
- [135] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 5
- [136] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 6
- [137] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 7
- [138] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto ativa da Partição 8

Programando um horário válido nesses campos (0000 até 2359), o sistema arma independente do estado das zonas. Se alguma zona imediata estiver aberta, imediatamente após armar, um disparo será gerado. Para desprogramar preencha com FFFF (INF+6).

[206 A 209 E 358 A 361] HORÁRIO DE AUTO DESATIVA

Padrão: FF:FF (hh: mm) desabilitado

- [206] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 1
- [207] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 2
- [208] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 3
- [209] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 4
- [358] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 5
- [359] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 6
- [360] [___ / ___ / ___ / ___] Horário de Auto Desativa da Partição 7

Programando um horário válido nesses campos (0000 até 2359), a partição correspondente à função irá desarmar nesse horário. Os dias da semana em que as partições serão desarmadas automaticamente devem ser programados na função [130].

[361] [__/__/__] Horário de Auto Desativa da Partição 8

[130] DIAS DA SEMANA COM AUTO DESATIVA

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dia
[130] Dias da Semana com Auto Desativa	1	2	3	4	5	6	7	Led\Bit

Determina quais dias da semana o auto desativa (funções [206 a 209 e 358 a 361]) irá funcionar. Os dias que não estiverem marcados de 1 a 7 não desativam.

[205] PARTIÇÕES PARA AUTO ATIVA (AUTO ATIVA DO TECLADO)

PADRÃO: Apagado (Desabilitado)	Bit / Led / Part.								Define as partições que serão ativadas pelas funções de auto ativa dos teclados.
[205] Partições para Auto Ativa	1	2	3	4	5	6	7	8	

Para habilitar o auto ativa por hora no teclado programe:
ENT + senha de programação ou master + INF + HH + MM

[139 A 146] ATIVAÇÃO POR INÉRCIA DAS PARTIÇÕES

PADRÃO: 000 MINUTOS (Desabilitado)

[139] [__/__/__] TEMPO PARA ARMAR POR INÉRCIA DA PARTIÇÃO 1 OU NÃO PARTICIONADO

[140] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 2

[141] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 3

[142] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 4

[143] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 5

[144] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 6

[145] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 7

[146] [__/__/__] Tempo para Armar por Inércia da Partição 8

Esse é o tempo, em minutos (000 a 255 minutos), para que a partição ative se não houver movimento nas zonas dessa partição. Programar 000 para desabilitar.

[159 A 166] HORÁRIO EM QUE AS PARTIÇÕES ATIVAM POR INÉRCIA

[159] [__/__/__/__] Início da ativação por Inércia da Partição 1

Padrão: FF:FF

[160] [__/__/__/__] Início da ativação por Inércia da Partição 2

Padrão: FF:FF

[161] [__/__/__/__] Início da ativação por Inércia da Partição 3

Padrão: FF:FF

[162] [__/__/__/__] Início da ativação por Inércia da Partição 4

Padrão: FF:FF

[163] [__/__/__/__] Fim da ativação por Inércia da Partição 1

Padrão: FF:FF

[164] [__/__/__/__] Fim da ativação por Inércia da Partição 2

Padrão: FF:FF

[165] [__/__/__/__] Fim da ativação por Inércia da Partição 3

Padrão: FF:FF

[166] [__/__/__/__] Fim da ativação por Inércia da Partição 4

Padrão: FF:FF

As partições de 1 a 4 podem ser programadas para que o auto ativa por inércia funcione apenas em um determinado período do dia. As partições de 5 a 8 se forem programadas para auto ativar por inércia, funcionam 24 horas.

No horário de início, o tempo sem movimento começa a ser contado. No horário final, se o sistema estiver armado, permanece armado.

[167 A 170] DIAS DA SEMANA EM QUE AS PARTIÇÕES ATIVAM POR INÉRCIA

Padrão: Desabilitado todos os leds apagados	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb		Bit / Led
[167] Dias da Semana da Partição 1	1	2	3	4	5	6	7	8	
[168] Dias da Semana da Partição 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[169] Dias da Semana da Partição 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[170] Dias da Semana da Partição 4	1	2	3	4	5	6	7	8	

As partições de 1 a 4 com horário de ativação por inércia, podem ter dias da semana definidos para funcionar, sendo tecla 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça até 7 para o sábado.

Os dias que não estiverem marcados nos leds de 1 a 7 poderão ter o auto ativa funcionando 24 horas ou desabilitado, dependendo da tecla/led 8. Sendo:

Led 8 Aceso: Nos demais dias opera 24 horas.

Led 8 Apagado: Nos demais dias desabilitado.

[363] ANULAR AUTO ATIVAÇÃO COM ZONA ABERTA – OPÇÃO (BIT) 4

Padrão: Apagado (Desabilitado)		Bit/Led
[363]	Se habilitado, o auto arme por inércia de qualquer partição não irá armar se alguma zona da central for disparar. Nesse caso o sistema reinicia a contagem de tempo e envia o evento programado na função [465], "Falha no auto arme" informando a partição que não armou.	4

[465] FALHA NO AUTO ARME – CÓDIGO CONTACT ID

[465] [__/__/__/_] Padrão: 0000 (desabilitado)
Quatro dígitos com o código Contact ID do evento.

[147 A 154] HORÁRIO EM QUE AS PARTIÇÕES ESTÃO SEMPRE ARMADAS

As partições de 1 a 4 podem ser programadas para ficarem sempre armadas durante um determinado período do dia e durante determinados dias da semana. É possível desarmá-la momentaneamente, porém, passado o tempo programado a partição rearma, independente do estado das zonas, que caso esquecidas abertas irão gerar disparo.

Padrão: FF:FF

[147] [__/__:__/_] Início do Horário Sempre Armado da Partição 1

[148] [__/__:__/_] Início do Horário Sempre Armado da Partição 2

[149] [__/__:__/_] Início do Horário Sempre Armado da Partição 3

[150] [__/__:__/_] Início do Horário Sempre Armado da Partição 4

No início do horário de funcionamento, se a partição estiver desarmada, ela será armada automaticamente. Nesse caso, o sistema mantém na memória que o sistema foi armado automaticamente e no fim do horário de funcionamento, a partição será desarmada automaticamente.

[151] [__/__:__/_] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 1

[152] [__/__:__/_] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 2

[153] [__/__:__/_] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 3

[154] [__/__:__/_] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 4

Após esse horário, a partição não será mais armada automaticamente.

[155 A 158] DIAS DA SEMANA PARA AS PARTIÇÕES SEMPRE ARMADAS.

Padrão: Desabilitado todos os leds apagados	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb		Bit / Led
[155] Dias da Semana da Partição 1	1	2	3	4	5	6	7	8	
[156] Dias da Semana da Partição 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[157] Dias da Semana da Partição 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[158] Dias da Semana da Partição 4	1	2	3	4	5	6	7	8	

Determina quais dias da semana a partição ficará sempre armada, sendo tecla 1 para domingo, 2 para segunda até 7 para o sábado. Os dias que não estiverem marcados nos leds de 1 a 7 poderão ter o auto arme funcionando por todo o dia ou desabilitado, dependendo da opção 8. Sendo:

Opção 8 Aceso: Nos demais dias auto arme opera o dia todo.

Opção 8 Apagado: Nos demais dias desabilitado.

[491 A 494] TEMPO DE REARME DAS PARTIÇÕES SEMPRE ARMADAS.

Padrão: 000 minutos

[491] [__/__/__] Tempo de Rearme da Partição 1

[492] [__/__/__] Tempo de Rearme da Partição 2

[493] [__/__/__] Tempo de Rearme da Partição 3

[494] [__/__/__] Tempo de Rearme da Partição 4

Se o valor programado for zero, é impossível desarmar a partição durante o período de sempre armado. Caso contrário, a partição poderá ser desarmada e permanecerá desarmada pelo período programado em minutos nestas funções. Passado esse tempo a partição irá armar novamente, independente de haver movimento nas zonas ou zonas abertas. Caso alguma zona esteja violada no momento do auto arme, o sistema irá disparar.

SIRENES

[210 E 211] TEMPO DE SIRENE

[210] [__/__: __/__] Tempo da Sirene 1

Padrão: 05:00 (mm:ss)

[211] [__/__: __/__] Tempo da Sirene 2

Padrão: 00:00

Definir quanto tempo em minutos e segundos que a sirene permanecerá ativa após o disparo de um alarme. (00:00 sem sirene) o tempo pode variar de 00:01 a 99:99 minutos.

OBS.: A sirene 2 é a pgm1 com programação para sirene 2

[213 E 214] PARTIÇÕES QUE DISPARAM A SIRENE

PADRÃO: Todos Acesos (Habilitados)

Bit / Led / Part.

[213] Partições que disparam a Sirene 1	1	2	3	4	5	6	7	8	Pode-se particionar a sirene, fazendo com que ela dispare apenas se zonas de algumas partições dispararem.
[214] Partições que disparam a Sirene 2	1	2	3	4	5	6	7	8	

Assim podemos ter partições que disparam uma sirene e partições que disparam outra.

Lembre-se: periféricos antigos como expansores ou zonas de teclados podem não ser compatíveis com o particionamento da sirene. Nesse caso a sirene 1 irá sempre tocar, independente da partição.

[216 E 217] BIP DE SIRENE

PADRÃO: Todos Acesos (Habilitado)

Bit / Led / Part.

[216] Partições com Bip na Sirene 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[217] Partições com Bip na Sirene 2	1	2	3	4	5	6	7	8

Um bip : Sistema Armado

Dois bips : Sistema Desarmado

[219] SUPERVISÃO DE SIRENE

PADRÃO: Aceso (Habilitado)

Bit / Led

[219] Supervisão	1
--------------------	---

Quando desabilitada, não envia mensagem de problema para a central de monitoramento, apenas no teclado da central será possível verificar quando a sirene está com problema.

A supervisão funciona sempre devido ao sistema de proteção contra curto-circuito da central. Deve-se colocar o resistor de 1K em paralelo com a sirene.

[082] PROBLEMAS QUE DISPARAM A SIRENE

Padrão: Todos (desabilitados)

Bit/Led	Descrição
1	Falha de bateria
2	Falha de rede elétrica
3	Falha de sirene
4	Sobrecarga no barramento
5	Falha de comunicação
6	Falha de fiação/tamper
7	Falha de periférico

Se a partição 1 estiver armada no momento em que a falha selecionada ocorrer, as sirenes programadas para disparar a partição 1 irão disparar.

PGM (Saídas programáveis)

A central possui duas saídas programáveis com relés com capacidade de até 10A cada uma, e contatos NA, NF e C.

A **PGM1** pode ser programada para funcionar como a segunda sirene.

PGM 1		PGM 2		SIR		ZONAS							ZONAS							ZONAS							BARRAMENTO												
N	C	N	N	C	N	+	-	1/	2	3	4	+	5	6	C	C	7	8	9	+	1	1	C	C	1	1	1	+	1	1	C	V	V	P	P	A	A	V	V
A		F	A	C	F			C												0	1			2	3	4		5	6		M	M	R	R	M	M	D	D	

[371 A 374] EVENTOS DAS PGMs

Evento: Quando os dois eventos programados ocorrerem a PGM será acionada.(ver tabela)

[371] [___/___] 1º Evento da PGM 1 Padrão: 00 [373] [___/___] 1º Evento da PGM 2 Padrão: 00

[372] [___/___] 2º Evento da PGM 1 Padrão: 00 [374] [___/___] 2º Evento da PGM 2 Padrão: 00

Valor	1º Evento	Pgm1	Pgm2	Para programar o complemento
00	Nada			
01	Evento	[377]	[379]	Código CID do evento QCCC
02	Zona disparada	[377]	[379]	Qual zona, de 0001 a 0016

Valor	1º Evento	Pgm1	Pgm2	Para programar o complemento
03	Zona inibida	[377]	[379]	Qual zona, de 0001 a 0016
04	Hora passada	[377]	[379]	Horário HH:MM
05	Hora exata	[377]	[379]	Horário HH:MM
06	Algum problema	[381]	[383]	Teclas referentes aos problemas* ENT
07	Esses problemas	[381]	[383]	Teclas referentes aos problemas* ENT
08	Alguma partição armada	[381]	[383]	Teclas 1 a 8 referentes às partições ENT
09	Essas partições armadas	[381]	[383]	Teclas 1 a 8 referentes às partições ENT
0A	Algumas Partições Disparadas	[381]	[383]	Teclas 1 a 8 referentes às partições ENT
0B	Sempre verdadeiro	-	-	-
0C	Sirenes disparadas	[381]	[383]	Teclas 1 e 2 referentes às sirenes ENT
0D	Temporizando zonas	[377]	[379]	Qual zona, de 0001 a 0016
0E	Zona de periférico disparou	[377]	[379]	Qual zona, de 0001 a 9999
0F	Zona de periférico abriu	[377]	[379]	Qual zona, de 0001 a 9999
10	Senha digitada maior ou igual	[377]	[379]	Qual senha
11	Sirene 2 (somente para pgm 1) ***	-	-	-
12	Falha no meio de comunicação	[377]	[379]	Qual meio de comunicação**. 4 dígitos
13	Memória de disparo***	[381]	[383]	Teclas 1 a 8 referentes as partições ENT
Valor	2º Evento	Pgm1	Pgm2	Para programar o complemento
00	Nada	-	-	-
01	Evento	[378]	[380]	Código CID do evento QCCC
02	Zona disparada	[378]	[380]	Qual zona, de 0001 a 0016
03	Zona inibida	[378]	[380]	Qual zona, de 0001 a 0016
04	Hora passada	[378]	[380]	Horário HH MM
05	Hora exata	[378]	[380]	Horário HH MM
06	Algum problema	[382]	[384]	Teclas referentes aos problemas* ENT
07	Esses problemas	[382]	[384]	Teclas referentes aos problemas* ENT
08	Alguma partição armada	[382]	[384]	Teclas 1 a 8 referentes às partições ENT
09	Essas partições armadas	[382]	[384]	Teclas 1 a 8 referentes às partições ENT
0A	Algumas Partições Disparadas	[382]	[384]	Teclas 1 a 8 referentes às partições ENT
0B	Sempre verdadeiro	-	-	-
0C	Sirenes disparadas	[382]	[384]	Teclas 1 e 2 referentes as sirenes ENT
0D	Temporizando zonas	[378]	[380]	Qual zona, de 0001 a 0016
0E	Zona de periférico disparou	[378]	[380]	Qual zona, de 0001 a 9999
0F	Zona de periférico abriu	[378]	[380]	Qual zona, de 0001 a 9999

[377 A 380] COMPLEMENTO DAS PGMs

[377] [_/_/_/_/_] Complemento do 1o. Evento da PGM 1 Padrão: 0000

[378] [_/_/_/_/_] Complemento do 2o. Evento da PGM 1 Padrão: 0000

[379] [_/_/_/_/_] Complemento do 1o. Evento da PGM 2 Padrão: 0000

[380] [_/_/_/_/_] Complemento do 2o. Evento da PGM 2 Padrão: 0000

Para o acionamento da PGM um complemento deve ser programado conforme o evento programado. Alguns eventos não tem complementos.

[381 A 384] COMPLEMENTO DAS PGMs

[381] [1-2-3-4-5-6-7-8] Complemento do 1o. Evento da PGM 1

[382] [1-2-3-4-5-6-7-8] Complemento do 2o. Evento da PGM 1

[383] [1-2-3-4-5-6-7-8] Complemento do 1o. Evento da PGM 2

[384] [1-2-3-4-5-6-7-8] Complemento do 2o. Evento da PGM 2

[385 E 386] TEMPO DAS PGMs

[385] [_/_: _/_] Tempo de Acionamento da PGM 1 Padrão: 00:00 (mm:ss)

[386] [_/_: _/_] Tempo de Acionamento da PGM 2 Padrão: 00:00

Definido quanto tempo em minutos e segundos que a PGM ficará acionada quando ocorrer algum evento programado. Se o tempo for 0000 segue o estado das condições que a ativou.

[086] ACIONAR PGMs PELO TEMPO PROGRAMADO OPÇÃO (BIT) 5

	Descrição	Tecla/Led
[086]	Se habilitado, quando uma PGM for acionada por tempo indeterminado (por aplicativo, controle ou outro periférico) a PGM carrega o tempo programado ao invés de ficar acionada indefinidamente.	5

VIAWEB MOBILE

PROGRAMANDO VIAWEB MOBILE POR FUNÇÕES

- **Funções abaixo automaticamente programadas pela “Página Web”**
- Para envio de eventos para o aplicativo, programa-se o valor “81” em uma das sequências de comunicação

Se preferir, em vez de programar o acesso ao VIAWEB direct pela página web, podemos programar por teclado ou por software de programação (VIAWEB Download).

[571] HABILITA CADASTRO AUTOMÁTICO VIAWEB DIRECT

Deve-se programar o valor 1 para habilitar o cadastro automático.

A partir do momento em que o modo é habilitado, o usuário tem até 4 minutos para efetuar o cadastro automático de um novo VIAWEB mobile.

Quando um novo aplicativo é cadastrado, a função sai do modo de cadastro automaticamente.

Só permite o cadastro de um aparelho por vez.

[570] VIAWEB DIRECT - CHAVE CRIPTOGRÁFICA

[570] [__/__/.../___] Padrão: FFFFFFFF... (VIAWEB direct desabilitado) (32 caracteres)

Caso o cadastro automático não esteja habilitado, ao abrir o app (conectado no Wifi da mesma rede do módulo), um ícone cinza irá aparecer, ao clicar nesse ícone uma chave criptográfica será gerada. Essa chave deverá ser programada nesta função.

Caso o módulo já possua uma chave, ao ser cadastrado um novo dispositivo essa mesma chave deve ser inserida no app.

Estando programada corretamente o app irá abrir e estará pronto para acessar o módulo.

[580] HABILITA DYNAMIC DNS

[580] [__/__/___] Padrão: 000 Desabilitado.

Define-se qual serviço de DNS será utilizado para o módulo. A vantagem do serviço VIAWEB DNS é que nele podem ser feitas personalizações em eventos e o envio de notificação de módulo offline.

OPÇÕES: 000 – Desabilitado; **001 - VIAWEB DDNS**; 002 – NO-IP.ORG

[581] ENDEREÇO EXTERNO (HOSTNAME)

[581] [__/__/.../___] (30 caracteres) Padrão: n<<número de série >>.viaweb-service.com.br

Domínio com até 30 caracteres especificando o endereço cadastrado no serviço de Dynamic DNS. De fábrica esta função vem com endereço próprio no VIAWEB DNS.

Exemplos: meumodulo.no-ip.org; meumodulo.noip.me.

OBS.: Se usar o DDNS VIAWEB , não é necessário alterar essa função

[582] USUÁRIO DYNAMIC DNS

[582] [__/__/.../___] Padrão: Número de série do equipamento

Usuário ou e-mail cadastrado no serviço de Dynamic DNS (até 30 caracteres).

OBS.: Se usar o DDNS VIAWEB , não é necessário alterar essa função

[583] SENHA DYNAMIC DNS

[583] [__/__/.../___] Padrão: Ajustado de fábrica, único para cada equipamento.

Senha cadastrada no serviço de Dynamic DNS (até 30 caracteres).

OBS.: Se usar o DDNS VIAWEB , não é necessário alterar essa função

[584] RESULTADO DYNAMIC DNS

[584] [__/__/.../___] (30 caracteres) Função apenas de leitura.

É possível verificar o resultado da atualização do serviço Dynamic DNS, lendo o valor desta função. **Possíveis valores:**

Valor apresentado na função:	Interpretação
good	Atualização do IP concluída com sucesso.
nochg	Revalidação do IP concluída, sem alteração.
DDNS desabilitado	Programado o valor 000 na função 580.
Timeout conexão	Não foi possível abrir conexão com o servidor.
Serviço inválido	Programado valor diferente de 000, 001, e 002 na função 580.
URL Inválida	Provedor do serviço não disponível (ex. no-ip fora do ar).
Timeout memória	Não foi possível ler os parâmetros da memória (endereço, usuário, senha).

Timeout envio de dados	Não foi possível enviar dados para atualização do IP.
nohost	Valor programado na função 581 está inválido.
badauth	Valor programado na função 582 ou 583 está inválido.
badagent	Falha geral na utilização do serviço (programar 000 na função 580 e entrar em contato com o suporte imediatamente).
!donator	Atualização indisponível – limitações no cadastro desta conta junto ao no-ip.
abuse	Muitas atualizações em um curto espaço de tempo, programar 000 na função 580, por no mínimo 1 hora antes de reativar o serviço.
911	Falha no servidor no-ip, a próxima tentativa de atualização será em 30 minutos.
401 Unauthorized	Valor programado na função 582 ou 583 está inválido.

A V A N Ç A D O

[000] VERSÃO DO FIRMWARE DA CENTRAL

[000] [_ _ _ _] Versão do firmware (função somente de leitura)

[355 E 357] PERMISSÃO DE ACESSO REMOTO

Restringe o acesso remoto ao Gabinete, sendo:

[355] Permissão de acesso remoto por VIAWEB DOWNLOAD, SMS ou servidor VIAWEB

[357] Permissão de acesso remoto pela Página WEB ou VIAWEB DIRECT

Padrão: Todos (Habilitados)

	Bit/Led	Níveis	Descrição
	1	Monitoramento, PGM, Status	Se apagado, não é possível visualizar o status.
	2	Armar e Desarmar (Inibir)	Se apagado, não é possível armar, desarmar ou inibir zonas.
	3	Programar e Ler programação	Se apagado, não é possível alterar ou ler a programação.
[355]	4	Ler Eventos	Se apagado, não é possível ler os eventos.
[357]	5	Cadastrar e Ler Senhas	Se apagado, não é possível cadastrar ou ler senhas.
	6	Chamada telefônica para ATV-DTV*	Se apagado, não é aceito chamadas para armar ou desarmar a central.
	7	Comandos por SMS*	Se apagado, não são aceitos comandos por SMS.
	8	Retornar status a cada comando SMS OK*	Habilita o retorno de um SMS para cada comando executado pelos números de telefone de controle (481 a 488). Quando desabilitado o retorno somente será efetuado se o usuário enviar no SMS o comando de informação "1".

*Disponível apenas na função [355]

[366] TECLAS ESPECIAIS 1 E 2

[366] [__ / __] Padrão: 00 (Desabilitado)

Função	Característica
0	Desabilitado
1	Emergência silenciosa
2	Alarme de furto
3	Incêndio
4	Emergência médica
5	Ativar PGM 1
6	Desativar PGM 1
7	Ativar PGM 2
8	Desativar PGM 2
9	Auto ativar partições da função [205]

Esta função é programada através de dois dígitos. O primeiro dígito para a tecla especial 1 (ESP + 1) e o segundo para a tecla especial 2 (ESP + 2).

Exemplo:

Para enviar emergência silenciosa pela tecla especial 1 e auto armar pela especial 2 nessa função programe "19".

[039] ESTADO DA COMUNICAÇÃO

Informa o estado da conexão de rede, GPRS, estado dos Sim Cards e dos 3 servidores VIAWEB, para ser lido através do VIAWEB Studio.

[363] PROGRAMAÇÃO DE SENHAS ALEATÓRIAS – OPÇÃO (BIT) 3

Padrão: Apagado (Desabilitado)

		Bit/Led
[363]	Modo de operação com senhas aleatórias. Se habilitado, as senhas de usuário 3, 4 e 5 são geradas aleatoriamente e trocadas automaticamente quando utilizadas. Ao desabilitar esse modo, as senhas de usuário 3, 4 e 5 são apagadas. Mais detalhes desse modo de operação são descritos abaixo.	3

Modo de operação com senhas aleatórias:

Em determinadas soluções de segurança, algumas vezes é necessário que empresas ou pessoas que prestam serviços terceirizados, tenham acesso ao local protegido. Por exemplo, serviços de limpeza e conservação, manutenção periódica, reabastecimento de caixas e suporte. Nesses casos, pessoas alheias à área protegida precisam desarmar o sistema e passam a ter conhecimento de uma ou mais senhas de acesso.

Isso normalmente gera a insegurança de que uma ou mais pessoas desconhecidas retenham senhas e possam desarmar o alarme em momentos indesejados. A solução comum para esse problema é o desarme remoto do alarme pela empresa de monitoramento ou o acesso via Download e troca manual da senha utilizada. Essas soluções requerem intervenção manual do operador e estão sujeitas a falhas humanas.

Com esse modo de operação, o sistema passa a ter 3 senhas que somente são conhecidas pelo painel de alarme e pela empresa de monitoramento. Toda vez que uma das senhas é digitada, ela é trocada por outra, gerada aleatoriamente.

As senhas aleatórias são dos usuários 003, 004 e 005. No momento em que a opção 3 da função 363 é habilitada, essas 3 senhas são geradas aleatoriamente. Quando esta opção é desabilitada, essas senhas são apagadas automaticamente.

Para que o monitoramento receba a informação da nova senha, um evento em Contact ID com formato especial é enviado ao monitoramento. Os eventos em Contact ID possuem o seguinte formato: CCCC QEEE PP ZZZ, onde CCCC é a conta do cliente, Q o qualificador do evento, EEE o código do evento, PP a partição e ZZZ a zona correspondente do evento.

Ao gerar uma nova senha aleatória, o evento será enviado no formato abaixo:

CCCC 2[D1][D2][D3] 01 [D4][D5][D6] para informar a nova senha do usuário 003.

CCCC 4[D1][D2][D3] 01 [D4][D5][D6] para informar a nova senha do usuário 004.

CCCC 6[D1][D2][D3] 01 [D4][D5][D6] para informar a nova senha do usuário 005.

Onde [D1][D2][D3][D4][D5][D6] são os 6 dígitos da nova senha. Caso a senha possua menos de 6 dígitos, os últimos devem ser ignorados.

Como não existem eventos em contact ID cujo qualifier (Q) seja diferente de 1 ou 3, então no monitoramento é possível saber qual é o evento contendo a nova senha observando o valor do qualifier. 2 para a senha do usuário 003, 4 para a senha do usuário 004 e 6 para a senha do usuário 005.

Portanto, para que o monitoramento saiba qual é a senha atual, basta ver quais foram os últimos eventos contact ID recebidos com qualifier 2, 4 ou 6.

[363] SALVA A LISTA DE PERIFÉRICOS LIGADOS AO INNOVABUS - OPÇÃO (BIT) 6

Padrão: Apagado (Desabilitado)		Bit/Led
[363]	Ao habilitar essa função a central irá memorizar de forma permanente quais periféricos estão conectados ao barramento. Mesmo que a energia elétrica seja removida essa lista é mantida. Isso evita que em caso de falha de algum periférico a ordem das zonas, senhas e pgms seja alterada na inicialização do sistema.	6

[363] DIVERSOS

Padrão: Todos Apagados (Desabilitados)		Bit/Led
[363]	Se habilitado, periodicamente ajusta o relógio interno com o horário recebido do servidor VIAWEB 1. Mais informações pag. 27	1
	Se habilitado, a senha de programador somente irá funcionar se todas as partições estiverem desarmadas. Mais informações pag. 47	2
	Modo de operação com senhas aleatórias. Se habilitado, as senhas de usuário 3, 4 e 5 são geradas aleatoriamente e trocadas automaticamente quando utilizadas. Mais informações pag. 62	3
	Se habilitado, o auto arme por inércia de qualquer partição não irá armar se alguma zona da central for disparar. Nesse caso o sistema reinicia a contagem de tempo e envia o evento programado na função [465], "Falha no auto arme" informando a partição que não armou. Mais informações pag. 54	4
	Quando efetuar download por linha telefônica, essa opção faz com que o painel de alarme, após conferir a senha, desconecte e disque para o número telefônico da memória 4 (função[065]) para fazer o download. Mais informações pag.	5
	Ao habilitar essa função a central irá memorizar de forma permanente quais periféricos estão conectados ao barramento. Mesmo que a energia elétrica seja removida essa lista é mantida. Mais informações pag. 63	6
	Quando habilitado, o evento de teste periódico é enviado usando o ID_ISEP como número da conta. Se desabilitado, usa o número da conta da partição 1 (função 066). Mais informações pag. 27	7
	O campo zona do evento Contact ID do teste periódico é preenchido. Se o equipamento possui 4G ou GPRS embarcado, preenche com o nível de sinal de 000 (0%) até 032 (100%). Caso contrário, com a mínima tensão de alimentação lida em 0,1V.. Mais informações pag. 27	8

[365] RETARDO DE FALHA DE AC

[365] [__/__/__] PADRÃO: 000 MINUTOS

Se programado o valor 000 o evento será enviado imediatamente, caso contrário o evento somente será enviado logo após o tempo programado. Há uma variação de aproximadamente 1 minuto evitando a transmissão simultânea de várias centrais em uma mesma localidade que ficou sem energia elétrica, o valor pode variar de 000 a 255.

LACRE DA PROGRAMAÇÃO (SOMENTE PARA EMPRESAS DE MONITORAMENTO)

Em instalações de alta segurança, uma vez que o sistema tenha sido configurado, programado e seu funcionamento garantido, pode-se desejar evitar que se faça qualquer tipo de alteração nele. Com a função de lacre, pode-se garantir que a programação não foi alterada, mesmo por alguém com conhecimento das senhas de programação e download ou acesso ao servidor VIAWEB.

Para aumentar a segurança e evitar programações indesejadas, o lacre só pode ser alterado através do software de programação VIAWEB download.

Uma vez lacrado, o acesso do software de programação VIAWEB download fica restrito à conexão VIAWEB. Logo somente deve-se lacrar a central após ela ter sido programada e encontrar-se ONLINE com o VIAWEB receiver. Caso contrário, existe a possibilidade de não mais ser possível entrar em programação.

Todos os periféricos compatíveis com esta nova tecnologia de lacre irão lacrar-se também da mesma forma que a central. Os periféricos sem suporte a lacre não sofrerão alterações no funcionamento.

Atenção: Uma vez ativado o lacre (programado com os valores 1, 5 ou 9), só será possível desabilitar o lacre definitivamente fazendo um reset na programação da central. Caso a central esteja com trava de reset, deve-se liberar o lacre (programando a função 019 com 1) e depois destravar o reset. Note que se o equipamento não estiver online, e for lacrado com a trava de reset, não será mais possível acessar sua programação, nem resetá-lo, e este deverá ser encaminhado para manutenção.

[019] LACRE DE PROGRAMAÇÃO

Padrão 0 desabilitado		Tecla Led
[019]	Valor padrão de fábrica, o lacre está desativado e a programação da central pode ser alterada normalmente.	0
	Abertura de lacre: Programar 1 fará com que o evento de "Programação irá liberar" (função 471) seja enviado. Caso nenhuma programação seja feita nessa função, após 4 (quatro) minutos o lacre será liberado, e será possível alterar a configuração da central normalmente. Após 30 minutos o lacre volta automaticamente para o valor 5.	1
	Lacra a programação apenas da fonte Power Bank .	2
	Lacre total: Programar esse valor fará com que o evento de "Programação Lacrada" (função 472) seja enviado. Quando o lacre nesse nível estiver ativado: a) Não aceita a senha de programação. b) Não atende ao download via linha telefônica ou via cabo serial. c) Somente aceita liberação do lacre se esta for feita através do VIAWEB receiver (VIAWEB download conectado por VIAWEB). d) Não é possível cancelar a discagem ou limpar o buffer de comunicação.	5
	Lacre parcial: Tem o mesmo efeito do lacre total, com exceção de que ainda é possível alterar a programação através do VIAWEB download. Para garantir a eficiência do lacre não se deve deixar o lacre parcial programado indefinidamente. Assim que possível deve-se lacrar totalmente a central gravando 5 na função 019. Pode-se alterar o lacre de 5 (total) para 9 (parcial), mas deve-se aguardar 4 minutos antes que o lacre seja efetivamente liberado.	9

[471] PROGRAMAÇÃO IRÁ LIBERAR APÓS 4 MINUTOS – CÓDIGO CONTACT ID

[471] [____] Padrão: 3407 (no campo zona é enviado o nível do lacre que irá assumir)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

[472] PROGRAMAÇÃO LACRADA – CÓDIGO CONTACT ID

[472] [____] Padrão: 3408 (no campo zona é enviado o nível do lacre)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

A G E N D A S

Utilizando o relógio integrado do sistema, é possível programar operações automáticas como armar, desarmar, ativar e desativar PGMs, enviar eventos ou restringir o acesso de determinados usuários.

No total pode-se configurar até 34 agendamentos, com horário de início e fim.

Caso o relógio seja alterado em um tempo inferior a 15 minutos, as ações agendadas entre o horário antigo e o novo serão executadas. Se a alteração no relógio for superior a 15 minutos, o sistema considera que o relógio estava desconfigurado e os agendamentos que iriam ocorrer no período são ignorados. Se o relógio estiver com a hora errada, os agendamentos não são executados.

[830 A 863] TIPO DA AGENDA

[830 a 863] [__] Padrão: 0(Desabilitado)

[830] [__] Agenda 1	[847] [__] Agenda 18
[831] [__] Agenda 2	[848] [__] Agenda 19
[832] [__] Agenda 3	[849] [__] Agenda 20
[833] [__] Agenda 4	[850] [__] Agenda 21
[834] [__] Agenda 5	[851] [__] Agenda 22
[835] [__] Agenda 6	[852] [__] Agenda 23
[836] [__] Agenda 7	[853] [__] Agenda 24
[837] [__] Agenda 8	[854] [__] Agenda 25
[838] [__] Agenda 9	[855] [__] Agenda 26
[839] [__] Agenda 10	[856] [__] Agenda 27
[840] [__] Agenda 11	[857] [__] Agenda 28
[841] [__] Agenda 12	[858] [__] Agenda 29
[842] [__] Agenda 13	[859] [__] Agenda 30
[843] [__] Agenda 14	[860] [__] Agenda 31
[844] [__] Agenda 15	[861] [__] Agenda 32
[845] [__] Agenda 16	[862] [__] Agenda 33
[846] [__] Agenda 17	[863] [__] Agenda 34

0 – Desabilitado

Esse agendamento não está sendo usado.

1 – Armar e Desarmar

Quando o relógio atingir o horário de início, o usuário configurado na função de complemento (funções 864 a 897) irá armar o sistema. Quando o relógio atingir o horário final, o usuário irá desarmar o sistema.

Pode-se configurar apenas o horário de início ou apenas o horário final (programando o outro horário com FF:FF). Nesse caso o agendamento pode só armar ou só desarmar o sistema.

As partições que serão armadas ou desarmadas são as partições que o usuário tem acesso.

Se o usuário estiver configurado para permitir arme forçado, no momento do agendamento ele irá armar o sistema no modo forçado.

Caso existam zonas da central abertas no momento de armar, o sistema não irá armar se não for configurado o arme forçado do usuário.

Somente são válidos usuários 0001 a 0100.

2 – Acionar PGM

A pgm a ser controlada deve ser programada na função de complemento da agenda (funções 864 a 897). Os valores possíveis são 0001 a 0255.

No horário de início, a PGM aciona. No horário final a PGM desaciona. Pode-se configurar apenas o horário de início ou apenas o horário final (programando o outro horário com FF:FF). Nesse caso pode-se fazer com que o agendamento apenas acione ou desacione a PGM.

3 – Enviar Evento

O evento enviado segue o formato Contact ID programado no complemento da agenda (funções 864 a 897). Os valores possíveis são 1000 até FFFF.

O evento é enviado tanto no horário de início como no horário final, com o valor 00 para a partição e 000 para a zona/usuário.

Pode-se configurar apenas o horário de início ou apenas o horário final (programando o outro horário com FF:FF). Nesse caso o evento é enviado apenas no horário válido.

4 – Restringir acesso de usuário

Durante o período compreendido entre o horário de início e o horário final da agenda o usuário configurado no complemento da agenda não terá acesso ao sistema.

Somente são válidos usuários 0001 a 0100.

Durante o período de restrição, ao digitar a senha desse usuário, recebe-se a informação de senha inválida.

[864 A 897] COMPLEMENTO DA AGENDA

[864 a 897] [__/__/__/_] Padrão: 0000

[864] [____] Complemento da agenda 1	[881] [____] Complemento da agenda 18
[865] [____] Complemento da agenda 2	[882] [____] Complemento da agenda 19
[866] [____] Complemento da agenda 3	[883] [____] Complemento da agenda 20
[867] [____] Complemento da agenda 4	[884] [____] Complemento da agenda 21
[868] [____] Complemento da agenda 5	[885] [____] Complemento da agenda 22
[869] [____] Complemento da agenda 6	[886] [____] Complemento da agenda 23
[870] [____] Complemento da agenda 7	[887] [____] Complemento da agenda 24
[871] [____] Complemento da agenda 8	[888] [____] Complemento da agenda 25
[872] [____] Complemento da agenda 9	[889] [____] Complemento da agenda 26
[873] [____] Complemento da agenda 10	[890] [____] Complemento da agenda 27
[874] [____] Complemento da agenda 11	[891] [____] Complemento da agenda 28
[875] [____] Complemento da agenda 12	[892] [____] Complemento da agenda 29
[876] [____] Complemento da agenda 13	[893] [____] Complemento da agenda 30
[877] [____] Complemento da agenda 14	[894] [____] Complemento da agenda 31
[878] [____] Complemento da agenda 15	[895] [____] Complemento da agenda 32
[879] [____] Complemento da agenda 16	[896] [____] Complemento da agenda 33
[880] [____] Complemento da agenda 17	[897] [____] Complemento da agenda 34

[898 A 931] HORÁRIO DE INÍCIO DA AGENDA

[898 a 931] [__/__/__/_] Padrão: 0000

Programa-se em horas e minutos (HH:MM). Para desabilitar o horário deve-se programar FFFF.

[898] [__:__] Início da agenda 1	[907] [__:__] Início da agenda 10
[899] [__:__] Início da agenda 2	[908] [__:__] Início da agenda 11
[900] [__:__] Início da agenda 3	[909] [__:__] Início da agenda 12
[901] [__:__] Início da agenda 4	[910] [__:__] Início da agenda 13
[902] [__:__] Início da agenda 5	[911] [__:__] Início da agenda 14
[903] [__:__] Início da agenda 6	[912] [__:__] Início da agenda 15
[904] [__:__] Início da agenda 7	[913] [__:__] Início da agenda 16
[905] [__:__] Início da agenda 8	[914] [__:__] Início da agenda 17
[906] [__:__] Início da agenda 9	[915] [__:__] Início da agenda 18

[916] [__ : __] Início da agenda 19
 [917] [__ : __] Início da agenda 20
 [918] [__ : __] Início da agenda 21
 [919] [__ : __] Início da agenda 22
 [920] [__ : __] Início da agenda 23
 [921] [__ : __] Início da agenda 24
 [922] [__ : __] Início da agenda 25
 [923] [__ : __] Início da agenda 26

[924] [__ : __] Início da agenda 27
 [925] [__ : __] Início da agenda 28
 [926] [__ : __] Início da agenda 29
 [927] [__ : __] Início da agenda 30
 [928] [__ : __] Início da agenda 31
 [929] [__ : __] Início da agenda 32
 [930] [__ : __] Início da agenda 33
 [931] [__ : __] Início da agenda 34

[932 A 965] HORÁRIO FINAL DA AGENDA

[932 a 965] [__ / __ / __ / __] Padrão: 0000

Programa-se em horas e minutos (HH:MM). Para desabilitar o horário deve-se programar FFFF.

[932] [__ : __] Fim da agenda 1
 [933] [__ : __] Fim da agenda 2
 [934] [__ : __] Fim da agenda 3
 [935] [__ : __] Fim da agenda 4
 [936] [__ : __] Fim da agenda 5
 [937] [__ : __] Fim da agenda 6
 [838] [__ : __] Fim da agenda 7
 [839] [__ : __] Fim da agenda 8
 [940] [__ : __] Fim da agenda 9
 [941] [__ : __] Fim da agenda 10
 [942] [__ : __] Fim da agenda 11
 [943] [__ : __] Fim da agenda 12
 [944] [__ : __] Fim da agenda 13
 [945] [__ : __] Fim da agenda 14
 [946] [__ : __] Fim da agenda 15
 [947] [__ : __] Fim da agenda 16
 [948] [__ : __] Fim da agenda 17

[949] [__ : __] Fim da agenda 18
 [950] [__ : __] Fim da agenda 19
 [951] [__ : __] Fim da agenda 20
 [952] [__ : __] Fim da agenda 21
 [953] [__ : __] Fim da agenda 22
 [954] [__ : __] Fim da agenda 23
 [955] [__ : __] Fim da agenda 24
 [956] [__ : __] Fim da agenda 25
 [957] [__ : __] Fim da agenda 26
 [958] [__ : __] Fim da agenda 27
 [959] [__ : __] Fim da agenda 28
 [960] [__ : __] Fim da agenda 29
 [961] [__ : __] Fim da agenda 30
 [962] [__ : __] Fim da agenda 31
 [963] [__ : __] Fim da agenda 32
 [964] [__ : __] Fim da agenda 33
 [965] [__ : __] Fim da agenda 34

[966 A 999] DIAS DA SEMANA DA AGENDA

[966 a 999] Padrão: (Desabilitados, todas as opções desmarcadas)

Além do horário de início e do horário final, para que o agendamento ocorra, o dia da semana devem estar habilitados na agenda.

Opção 8 – Feriados:

Caso a opção 8 esteja habilitada, O agendamento irá ocorrer também nos feriados, independente do dia da semana. Para configurar quais dias serão considerados feriados, verificar as funções 521 a 535.

	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Feriados
[966] Dias da Semana Agenda 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[967] Dias da Semana Agenda 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[968] Dias da Semana Agenda 3	1	2	3	4	5	6	7	8
[969] Dias da Semana Agenda 4	1	2	3	4	5	6	7	8
[970] Dias da Semana Agenda 5	1	2	3	4	5	6	7	8
[971] Dias da Semana Agenda 6	1	2	3	4	5	6	7	8
[972] Dias da Semana Agenda 7	1	2	3	4	5	6	7	8

[973] Dias da Semana Agenda 8	1	2	3	4	5	6	7	8
[974] Dias da Semana Agenda 9	1	2	3	4	5	6	7	8
[975] Dias da Semana Agenda 10	1	2	3	4	5	6	7	8
[976] Dias da Semana Agenda 11	1	2	3	4	5	6	7	8
[977] Dias da Semana Agenda 12	1	2	3	4	5	6	7	8
[978] Dias da Semana Agenda 13	1	2	3	4	5	6	7	8
[979] Dias da Semana Agenda 14	1	2	3	4	5	6	7	8
[980] Dias da Semana Agenda 15	1	2	3	4	5	6	7	8
[981] Dias da Semana Agenda 16	1	2	3	4	5	6	7	8
[982] Dias da Semana Agenda 17	1	2	3	4	5	6	7	8
[983] Dias da Semana Agenda 18	1	2	3	4	5	6	7	8
[984] Dias da Semana Agenda 19	1	2	3	4	5	6	7	8
[985] Dias da Semana Agenda 20	1	2	3	4	5	6	7	8
[986] Dias da Semana Agenda 21	1	2	3	4	5	6	7	8
[987] Dias da Semana Agenda 22	1	2	3	4	5	6	7	8
[988] Dias da Semana Agenda 23	1	2	3	4	5	6	7	8
[989] Dias da Semana Agenda 24	1	2	3	4	5	6	7	8
[990] Dias da Semana Agenda 25	1	2	3	4	5	6	7	8
[991] Dias da Semana Agenda 26	1	2	3	4	5	6	7	8
[992] Dias da Semana Agenda 27	1	2	3	4	5	6	7	8
[993] Dias da Semana Agenda 28	1	2	3	4	5	6	7	8
[994] Dias da Semana Agenda 29	1	2	3	4	5	6	7	8
[995] Dias da Semana Agenda 30	1	2	3	4	5	6	7	8
[996] Dias da Semana Agenda 31	1	2	3	4	5	6	7	8
[997] Dias da Semana Agenda 32	1	2	3	4	5	6	7	8
[998] Dias da Semana Agenda 33	1	2	3	4	5	6	7	8
[999] Dias da Semana Agenda 34	1	2	3	4	5	6	7	8

Exemplo: Programar uma agenda para Restringir usuário 003 das 12:00 as 13:30 horas, de segunda a sexta feira.

Programar as seguintes funções:

830 = 4

864 = 0003 (Número do usuário)

898 = 12:00 (Horário de inicio)

932 = 13:30 (Horário de fim)

966 = Opções 2 a 6 habilitados (segunda a sexta feira)

No exemplo, a partir das 12:00, o usuário 003 não tem mais acesso a central. Quando o relógio marcar o horário final (13:30) o usuário 3 voltará a ter acesso.

[521 A 535] CALENDÁRIO DE FERIADOS

Nessas funções são definidos 15 feriados anuais com dia e mês. Nos dias de feriado funções de Auto Ativa, Auto Desativa e Agenda se comportam como Domingo.

[521] [D / D / M / M] Feriado 1	[529] [D / D / M / M] Feriado 9
[522] [D / D / M / M] Feriado 2	[530] [D / D / M / M] Feriado 10
[523] [D / D / M / M] Feriado 3	[531] [D / D / M / M] Feriado 11
[524] [D / D / M / M] Feriado 4	[532] [D / D / M / M] Feriado 12
[525] [D / D / M / M] Feriado 5	[533] [D / D / M / M] Feriado 13
[526] [D / D / M / M] Feriado 6	[534] [D / D / M / M] Feriado 14
[527] [D / D / M / M] Feriado 7	[535] [D / D / M / M] Feriado 15
[528] [D / D / M / M] Feriado 8	

R E S E T

RESET DAS SENHAS MESTRE E DE PROGRAMAÇÃO

Para que as senhas mestre e de programação voltem para os valores de fábrica siga os passos:

- Alimente a central (o reset só funciona nos primeiros 4 minutos)
- Mantenha ambos os botões pressionados (sinal e recon) pressionados por 10 segundos.
- O led de status da central LD3 e LD4 vão piscar lentamente.
- Solte o botão.

Após esse procedimento as senhas retornam ao padrão de fábrica:

Senha de Programação: 5353 Senha Master 001: 1515

RESET TOTAL DA PROGRAMAÇÃO

Para que os valores de todas as funções voltem para os padrões de fábrica siga os passos:

- Mantenha ambos os botões pressionados (sinal e recon) por 20 segundos.
- Em 10 segundos os leds 3 e 4 começam a piscar indicando que houve reset das senhas (se o equipamento for central de alarme), aguarde mais 10 segundos sem soltar os botões.
- Os leds ficam acesos indicando que o equipamento está retornando aos valores de fábrica.
- Solte os botões. **AGUARDE OS LEDS VOLTAREM A PISCAR PARA RETIRAR A ALIMENTAÇÃO**, caso contrário o reset não será completado.

Obs.: No reset total todas as senhas também voltam aos valores de fábrica.

[362] TRAVA DE RESET

[362] [__ / __ / __] Padrão: 000

Quando for programado o valor 147 nessa função, torna-se impossível restaurar a programação e as senhas de fábrica (reset) da central até que se programe nesta função um valor diferente de 147.

[362] REINICIALIZAÇÃO DE BARRAMENTO

[362] [__ / __ / __] Padrão: 000

Quando for programado o valor 236 nessa função, as centrais de alarme reiniciam todos os seus periféricos do barramento como se o sistema tivesse acabado de ser alimentado, reordenando periféricos, eliminando periféricos ausentes e aceitando periféricos novos, remove falhas de periférico.

[362] RESETAR A PROGRAMAÇÃO DE UM PERIFÉRICO INDIVIDUALMENTE

[362] [__/__/__] Padrão: 000

Permite resetar a programação de um periférico individualmente. Se programado o valor 058, executa reset do periférico com endereço programado na função 017.

C O N T A C T - I D (C ó d i g o s d o s E v e n t o s d o A l a r m e)

O Gabinete informa imediatamente à central de monitoramento (quando programada) todas as alterações em seu estado, situação das partições, falhas e restauros, programações, etc. Todas essas informações podem ser reportadas em todas as vias de comunicação disponíveis (ethernet TCP/IPv4). Inclusive quando utilizam-se módulos externos (VWGPRS ou expansores).

Essas informações enviadas permitem à central de monitoramento perfeita identificação de qual painel enviou a comunicação, vinculado à data e hora do evento, e permite identificar diversos tipos de ocorrências.

Esses eventos são identificados tanto na central de monitoramento quanto no servidor VIAWEB SERVICE pelo protocolo **CONTACT-ID**.

Basicamente, um evento de contact-id é gerado dessa maneira:

CCCC	QXXX	YY	ZZZ
Cliente	Evento	Partição	Complemento

CCCC – Cliente: Esta é a identificação do cliente na empresa de monitoramento (programado nas funções de [066] à [073]).

Q – Qualifier do evento: É o dígito que define se o código é um **evento** (desarme, disparo, falha, etc.), ou um **restauração** (arme, restauração de disparo, restauração de falha, etc.). 1 = EVENTO e 3 = RESTAURO.

XXX – Código do evento: Cada evento tem um código padrão distinto. Na tabela abaixo encontramos os códigos gerados pela central e o campo caso necessitem de alteração.

YY – Partição: Quando o sistema é particionado indica em qual a partição ocorreu o evento

ZZZ – Complemento: Referente ao evento. Por exemplo, no caso de disparo, esse campo mostra a zona que foi disparada, ou quando o sistema é armado, esse campo indica qual usuário armou o sistema.

OBS.: A alteração dos eventos nos campos abaixo pode dificultar a interpretação dos eventos tanto pelo aplicativo quanto pela central de monitoramento.

O Aplicativo Viaweb Mobile “traduz” automaticamente o evento contact-id, não sendo necessária a alteração dos campos abaixo.

Caso o evento programado nos campos abaixo não esteja dentro dos padrões, quando gerado, no aplicativo aparecerá apenas o valor programado e não a descrição dele.

Alguns códigos Contact-ID usados para identificação das ocorrências podem ser programados. As funções 401 a 476 servem para alterar ou cancelar esses códigos.

[401 A 476] CÓDIGOS DOS EVENTOS EM CONTACT-ID

0000 = Desabilita o evento

Alarmes [401] [1/1/3/0] Alarme de Furto [402] [1/1/3/0] Disparo de zona 1 [403] [1/1/3/0] Disparo de zona 2 [404] [1/1/3/0] Disparo de zona 3 [405] [1/1/3/0] Disparo de zona 4 [406] [1/1/3/0] Disparo de zona 5 [407] [1/1/3/0] Disparo de zona 6 [408] [1/1/3/0] Disparo de zona 7 [409] [1/1/3/0] Disparo de zona 8 [410] [1/1/3/0] Disparo de zona 9 [411] [1/1/3/0] Disparo de zona 10 [412] [1/1/3/0] Disparo de zona 11 [413] [1/1/3/0] Disparo de zona 12 [414] [1/1/3/0] Disparo de zona 13 [415] [1/1/3/0] Disparo de zona 14 [416] [1/1/3/0] Disparo de zona 15 [417] [1/1/3/0] Disparo de zona 16 [418] [1/1/4/4] Violação de Tamper - SMS [419] [1/1/0/0] Emergência Médica - SMS [420] [1/1/1/0] Incêndio - SMS [421] [1/1/2/0] Emergência Silenciosa - SMS [422] [1/1/2/1] Coação	Restauros [441] [0/0/0/0] Restauro Geral [442] [3/1/3/0] Restauro de zona 1 [443] [3/1/3/0] Restauro de zona 2 [444] [3/1/3/0] Restauro de zona 3 [445] [3/1/3/0] Restauro de zona 4 [446] [3/1/3/0] Restauro de zona 5 [447] [3/1/3/0] Restauro de zona 6 [448] [3/1/3/0] Restauro de zona 7 [449] [3/1/3/0] Restauro de zona 8 [450] [3/1/3/0] Restauro de zona 9 [451] [3/1/3/0] Restauro de zona 10 [452] [3/1/3/0] Restauro de zona 11 [453] [3/1/3/0] Restauro de zona 12 [454] [3/1/3/0] Restauro de zona 13 [455] [3/1/3/0] Restauro de zona 14 [456] [3/1/3/0] Restauro de zona 15 [457] [3/1/3/0] Restauro de zona 16 [458] [3/1/4/4] Restauro de Tamper - SMS
Falhas [423] [0/0/0/0] Zona esquecida aberta [424] [1/3/0/0] Falha de Fonte Auxiliar [425] [1/3/0/1] Falha de Energia Elétrica - SMS [426] [1/3/0/2] Falha de Bateria - SMS [427] [1/3/3/3] F. de Tensão no Barramento - SMS [428] [1/3/2/1] Falha de Sirene 1 - SMS [429] [1/1/4/3] Falha de Módulo Expansor [430] [1/3/5/0] Falha de Comunicação [431] [1/3/5/1] Falha de Linha Telefônica – SMS [432] [1/1/4/2] Curto circuito na zona – SMS [465] [0/0/0/0] Falha de auto arme	Restauros [459] [3/3/0/0] Restauro de Fonte Auxiliar [460] [3/3/0/1] Restauro de Energia Elétrica - SMS [461] [3/3/0/2] Restauro de Falha de Bateria - SMS [462] [3/3/3/3] Restauro de Falha de Tensão no Barramento [463] [3/3/2/1] Restauro de Sirene 1 - SMS [464] [3/1/4/3] Restauro de Módulo Expansor [466] [3/3/5/1] Rest. de Linha Telefônica – SMS [467] [3/1/4/2] Restauro de Curto Circuito - SMS
Desarmado [433] [1/4/0/1] Desativado Por Senha - SMS [434] [1/4/0/2] Partição Desativ. por Senha - SMS	Armados [468] [3/4/0/1] Ativado Por Senha -SMS [469] [3/4/0/2] Partição Ativada por Senha - SMS [470] [3/4/0/3] Auto Ativação – SMS [473] [1/4/1/0] Acesso via Download - SMS [474] [3/4/5/6] Ativado Forçado
Exclusão [436] [1/5/7/0] Exclusão de Zona - SMS [437] [1/5/7/0] Auto Exclusão de Zona - SMS	Controle de Acesso [440] [1/4/1/2] Ev. de acesso remoto pelo Viaweb [471] [3/4/0/7] Programação lacrada, no campo zona irá o nível do lacre. [472] [3/4/0/8] Programação irá liberar após 4 minutos, no campo zona irá o nível que o lacre irá assumir. [473] [0/0/0/0] Ev. de acesso por cabo serial
Testes [438] [1/6/0/2] Teste Automático - SMS [439] [1/6/0/3] Teste Internet	PGM [475] [0/0/0/0] Evento da PGM 1 [476] [0/0/0/0] Evento da PGM 2